

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- TH-6315TWS
- دفترچه راهنما
- کابل شارژ
- کارت گارانتی
- گوش گیر

عملکرد محصول

خواهشمند است پیش از اولین استفاده قاب شارژ و هدفون ها را کامل شارژ کنید.

نمایشگر LED

- هنگامی که قاب را شارژ می کنید، نشانگر قرمز رنگ آن چشمک می زند.

- هنگامی که قاب کال شارژ می شود، نشانگر قرمز روشن باقی می ماند

روشن/خاموش کردن

روشن کردن: درب قاب را باز کنید، هدفون ها به صورت خودکار روشن می شوند.

خاموش کردن: هر دو هدفون را داخل قاب قرار دهید و درب آن را ببندید، هدفون ها به صورت خودکار خاموش می شوند.

تنظیم صدا


برای افزایش صدا کلید چندکاره در هدفون سمت راست را لمس کنید.

1

تسکو | TSCCO

راهنمای استفاده از محصول

TH 6315TWS BLUETOOTH HEADSET



www.tscoco.ir

نکات ایمنی

1. هدفون ها باید در محیطی خشک و تهویه شده نگهداری شوند. از تماس هدفون ها با روغن، بخار، رطوبت، گرد و غبار و غیره جلوگیری شود زیرا می تواند عملکرد آن ها را دچار اختلال کند.
2. از حلال های شیمیایی برای نظافت هدفون ها استفاده نکنید.
3. هدفون ها باید به درستی و به روشی استاندارد مطابق نیاز استفاده شوند. برای اطمینان از اتصال روان، فاصله بین گوشی و هدفون باید کمتر از ۱۰ متر باشد.
4. اگر هدفون ها دارای ایراد فنی شدند، بدون اجازه بدنه هدفون و لوازم جانبی را باز نکنید.
5. هدفون ها را بوسیله یک شارژر استاندارد شارژ کنید.

مشخصات فنی

- Connection Type: Bluetooth V5.3
- Transmission Distance: up to 10 meter
- Type of Battery: Lithium Polymer
- Capacity of Earbuds Battery: 40mAh
- Capacity of Case Battery: 400mAh
- Charge Time: 1.5-2 hours
- Profile Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Standby Time: Around 4 Day
- Music Time (In Max Volume): 4h
- Size:
Case: 56*25.6*48.3mm
Earbuds : 20.7*23*36.1 mm
- Talk Time: 4.5h
- Sensitivity of Speaker: 109±3db
- Sensitivity of Microphone: -38±1db
- Impedance of Speaker: 32Ω
- Impedance of Microphone: 400Ω
- RMS: 5mW
- S/N Ratio: 60db
- Frequency Range of Speaker: 20Hz-20KHz
- Input Voltage and Current: 5V 0.5A
- Weight: 46.98g

3

پخش فایل صوتی

برای انتقال به فایل صوتی بعدی کلید چندکاره در هدفون سمت راست را ۳ بار لمس کنید برای پخش/مکث فایل صوتی، کلید چند کاره در هدفون سمت راست/چپ را ۲ بار لمس کنید.

تماس

برای پاسخ/قطع تماس، کلید چند کاره در هدفون سمت راست/چپ را ۲ بار لمس کنید.

برای رد تماس، کلید چند کاره در هدفون سمت راست/چپ را برای ۲ ثانیه لمس کنید.

دستیار صوتی

برای فعالسازی دستیار صوتی، کلید چندکاره در هدفون سمت چپ را ۳ بار لمس کنید.

حالت ANC (حذف نویز)

کلید چندکاره در هدفون سمت چپ/راست را برای ۲ ثانیه لمس کنید تا هدفون وارد حالت بعدی شود. حالت های هدفون به صورت حذف نویز روشن / حذف نویز خاموش / صدای شفاف است.

روشن اتصال بلوتوث

1. درب قاب شارژ را باز کنید، هدفون ها به صورت خودکار توسط TWS به یکدیگر متصل می شوند.

2. بلوتوث دستگاه خود را روشن کرده، نام TSCCO - TH6315TWS را جستجو کرده و به آن متصل شوید.

• اگر تا ۵ دقیقه هیچ اتصالی برقرار نشود، هدفون ها به صورت خودکار خاموش می شوند.

2