



ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- TH-6319TWS
- دفترچه راهنما
- کابل شارژ
- کارت گارانتی
- گوش گیر

عملکرد محصول

خواهشمند است پیش از اولین استفاده قاب شارژ و هدفون‌ها را شارژ کنید. صفحه اسکرین به مدت ۲ ثانیه روشن می‌شود تا از حالت ذخیره خارج شود.

روشن/خاموش کردن

روشن کردن: درب قاب را باز کنید، هدفون‌ها به صورت خودکار روشن می‌شوند.

خاموش کردن: هر دو هدفون را داخل قاب قرار دهید و درب آن را ببندید، هدفون‌ها به صورت خودکار خاموش می‌شوند.

خدمات صفحه لمسی

موارد زیر را می‌توانید از طریق صفحه لمسی مدیریت کنید:

پخش/توقف، آهنگ قبلی / آهنگ بعدی، تنظیم صدا (+/-)، حالت حذف نویز فعال، تنظیم اکولایزر، تنظیم زنگ هشدار، تنظیم ساعت، تنظیم روشنایی، تغییر زبان، قفل صفحه، پیدا کردن هدفون من، کنترل دوربین، چراغ قوه

تنظیم صدا

برای افزایش صدا کلید چندکاره در هدفون سمت چپ/راست را لمس کرده و به بالا بکشید
برای کاهش صدا کلید چندکاره در هدفون سمت راست را لمس کرده و به پایین بکشید

پخش فایل صوتی

برای انتقال به فایل صوتی بعدی کلید چندکاره در هدفون سمت راست را ۳ بار لمس کنید
برای انتقال به فایل صوتی قبلی کلید چندکاره در هدفون سمت چپ را ۳ بار لمس کنید
برای پخش/مکث فایل صوتی، کلید چند کاره در هدفون سمت راست/چپ را ۲ بار لمس کنید.

تماس

برای پاسخ تماس، کلید چند کاره در هدفون سمت راست/چپ را ۱ بار لمس کنید.
برای قطع تماس، کلید چند کاره در هدفون سمت راست/چپ را ۲ بار لمس کنید.
برای رد تماس، کلید چند کاره در هدفون سمت راست/چپ را برای ۲ ثانیه لمس کنید.

دستیار صوتی

برای فعال‌سازی دستیار صوتی، کلید چندکاره در هدفون سمت چپ را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا عملکرد فعال شود.

حالت ANC (حذف نویز)

کلید چندکاره در هدفون سمت چپ/راست را برای ۲ ثانیه لمس کنید تا هدفون وارد حالت بعدی شود. حالت‌های هدفون به صورت حالت عادی / حذف نویز روشن / صدای شفاف است.

حالت بازی-موسیقی

برای فعال‌سازی این حالت، کلید چندکاره در هدفون سمت چپ/راست را ۴ بار لمس کنید

مشخصات فنی

- Connection Type: Bluetooth V5.4
- Transmission Distance: up to 10 meter
- Type of Battery: Lithium Polymer
- Capacity of Earbuds Battery: 30mAh
- Capacity of Case Battery: 300mAh
- Charge Time: 1.5-2 hours
- Profile Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Standby Time: Around 8 Day
- Music Time (In Max Volume): 4.5h
- Talk Time: 4.5h
- Sensitivity of Speaker: 112±3db
- Sensitivity of Microphone: -42±2db
- Impedance of Speaker: 32Ω ± 15% ohm
- Impedance of Microphone: 400Ω
- RMS: 2mW
- S/N Ratio: ≥90dB
- Frequency Range of Speaker: 100Hz-20KHz
- Input Voltage and Current: 5V 0.5A
- Speaker Dimension: 13mm
- Weight: 66g
- **Size:**
Case: 60.55*23.72*45.37mm
Earbuds: 21.17*24.68*30.93mm

نکات ایمنی

۱. هدفون‌ها باید در محیطی خشک و تهویه شده نگه‌داری شوند. از تماس هدفون‌ها با روغن، بخار، رطوبت، گرد و غبار و غیره جلوگیری شود زیرا می‌تواند عملکرد آن‌ها را دچار اختلال کند.
۲. از حلال‌های شیمیایی برای نظافت هدفون‌ها استفاده نکنید.
۳. هدفون‌ها باید به درستی و به روشی استاندارد مطابق نیاز استفاده شوند. برای اطمینان از اتصال روان، فاصله بین گوشی و هدفون باید کمتر از ۱۰ متر باشد.
۴. اگر هدفون‌ها دارای ایراد فنی شدند، بدون اجازه بدنه هدفون و لوازم جانبی را باز نکنید.
۵. هدفون‌ها را بوسیله یک شارژر استاندارد شارژ کنید.

روش اتصال بلوتوث

1. درب قاب شارژ را باز کنید، هدفون‌ها به صورت خودکار توسط TWS به یک‌دیگر متصل می‌شوند.
 2. بلوتوث دستگاه خود را روشن کرده، نام TSCO - TH6319TWS را جستجو کرده و به آن متصل شوید.
- اگر تا ۵ دقیقه هیچ اتصالی برقرار نشود، هدفون‌ها به صورت خودکار خاموش می‌شوند.