



Lightning Cable ←
 USB درگاه ←
 ← USB-C Cable Output
 ← کلید روشن / خاموش
 ← درگاه TYPE C

روش استفاده

- یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
- پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کند.
- نمایشگر LCD در هنگام شارژ چشمک می‌زند و درصد شارژ را نشان می‌دهد.

2

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- 1- TP-1004
- 2- کارت گارانتی
- 3- دفترچه راهنما
- 4- کابل شارژ

معرفی ساختار محصول



← نمایشگر
 ← درگاه TYPE C
 ← کلید روشن / خاموش
 ← USB-C Cable Output
 ← Lightning Cable
 ← درگاه USB

1

تسکو | TSCO

راهنمای استفاده از محصول

TP 1004
 POWER BANK



www.tSCO.ir

مشخصات فنی

- || LCD
- || Charge Time: Around 240 Min
- || Battery: Lithium polymer
- || Size: 111*69*18mm
- || Weight: Around 180g
- || Capacity of Battery: 10000mAh/3.85V/38.5Wh
- || Output & Input voltage - Current:
- USB-C Input: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
- USB-C Output: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A
- USB-A Output: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A-10V/2.25A
- USB-C Cable Output: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
- Lightning Cable Output: 5V/2A
- Max Output : 22.5W

5

* این پاور بانک برای دستگاه‌هایی که شارژ آن‌ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می‌شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.
 - اگر پاوربانک پس از اتصال به برق شارژ نمی‌شود، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می‌کنید و کابل به درستی متصل شده است.
 توصیه می‌شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.
 - اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

4

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

نکات ایمنی

* اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.
 * ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.
 * دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید. لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده بازیافت کنید.
 * کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.
 * به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.

3