TSCO | تسکو

راهنمای استفاده از محصول

TH 5346
WIRELESS HEADSET

www.tsco.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفا برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

ساختار محصول



۱- موسیقی بعدی / افزایش صدا

۲- پاسخ به تماس / پخش / توقف / روشن و یا خاموش شدن هدست / تغییر حالت هدست / جست و جوی کانال‌های رادیویی

۳- موسیقی قبلی / کاهش صدا

4- درگاه TF Card

۵- ورودی شارژ DC IN

۶- ورودی AUX IN

عملکرد کلیدها

صدا	افزایش صدا: کلید ۱ را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. کاهش صدا: کلید ۳ را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.
پخش موزیک	موزیک بعدی: کلید ۱ را فشار دهید. موزیک قبلی: کلید ۳ را فشار دهید.
رادیو	کانال بعدی: کلید ۱ را فشار دهید. کانال قبلی: کلید ۳ را فشار دهید.
روشن / خاموش / تغییر حالت	روشن کردن هدست: کلید"►/⏻" را نگه‌دارید، در این زمان چراغ نشان‌گر به رنگ آبی چشمک می‌زند. خاموش کردن هدست: کلید"►/⏻" را نگه‌دارید، در این زمان چراغ نشان‌گر خاموش می‌شود. تغییر حالت: کلید"►/⏻" را دوبار پشت سر هم فشار دهید تا تغییر حالت به BT / TF / FM انجام شود.
پاسخ به تماس / پخش / توقف / اتمام تماس / جست و جوی کانال رادیو	کلید"►/⏻"را برای پخش / توقف / پاسخ و یا اتمام تماس را فشار دهید. برای رد تماس: کلید"►/⏻"را به مدت ۳ ثانیه نگه‌دارید. جست و جو: کلید "►/⏻" را در حالت رادیو (F M) به مدت چند ثانیه نگه‌دارید.

روش اتصال بلوتوث

در زمان اتصال به بلوتوث، چراغ نمایش‌گر به رنگ آبی چشمک می‌زند.

برای اتصال به دستگاه، وارد تنظیمات گوشی خود شوید.

نام TSCO-TH 5346 را جست و جو و انتخاب کنید.

پس از اتصال به بلوتوث، چراغ نشان‌گر به رنگ آبی چشمک می‌زند.

توجه داشته باشید که در صورت عدم اتصال به هدست، دستگاه پس از مدتی به صورت خودکار خاموش می‌شود.

مشخصات فنی

- Support: BT, Micro SD, AUX In, FM Radio
- Working Distance Range: 10m
- Battery Type: Re-Chargeable li-on
- Battery Capacity: 400mAh
- Sensitivity of Speaker: 117db +/- 3db
- Sensitivity of Microphone: -42 +/- 3db
- Impedance of Speaker: 32Ω
- S/N Ratio: 90db
- Music Time: about 6hrs
- Talk Time: 6hrs
- SD Card Time: about 6hrs
- Radio Time: about 6hrs
- Charging Time: Less than 2hrs
- Standby Time: 6 Months