راهنمای استفاده از محصول

TST 601
POWER STATION

Power Up Anywhere

Product Info

Powered by TSCO
www.tsco.ir

عدم تماس کار در شرایط شدا مطابق جهاز از این محصول
دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید.
www.tsco.ir

مشخصات

- **Battery Type:** Life Pod
- **Battery Capacity:** 20000mAh, 3.2V, 512Wh, 25.6~20Ah
- **Output Port Type:** PD
- **AC Output (Inverter mode):** Pure sine-wave, Total 600W (Peak 1000W), 220-240V~; 50Hz/60Hz; 6A
- **AC Output (Bypass Mode):** 220-240V~; 50Hz/60Hz; 600W Max, 3A
- **USB-A1/A2 Output:** 5V2.4A, 12W Max
- **USB-C1/C2 Output:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max
- **DC Output 5521*3:** 12.6V/3A
- **Car Charger Output:** 12.6V/10A, 126W Max
- **Input voltage & Current:** AC Input voltage: 220-240V~, 50Hz-60Hz, 6A, 1200W Max. Car Charge Input: 12V Battery Supported, 8A by Default, 200W Max. PV Charge: 20-12V/20A, 200W Max
- **Charging Protocol:** PD
- **Number of Output Ports:** 9
- **Number of Input Ports:** 4
- **Input Port Type:** AC Input, Car Charger Input, PV Panel
- **Input Port Type:** AC (Inverter*2/Bypass), USB-A*2, Type-C*2, Car Charger, DC 5521*2
- **Charging Time:** 1.4h
- **Life Time:** 10 Years
- **Material:** ABS+PC
- **Size:** 301*227*193mm
- **Weight:** ~7KG
- **Accessories:** Car Charger Cable, AC Cable

محتویات بسته بندی

TST - 601 دفترچه راهنما
AC - آداپتور برق کارت گارانتی

معرفی قسمت

قسمت‌های TST 601 شامل LiePO4 و قابلیت Wh ۵۱۲ دارای موتور AC سینوسی خالص با توان ۶۰۰ وات (پیک ۱۰۰۰ وات) و پورت‌های USB-C، DC5521، USB-A و PD-پورت می‌باشد. این بسته دارای ۹ پورت خروجی و ۴ پورت ورودی با پشتیبانی برای ۱۰ دقیقه شارژ مجدد در ۱۴۰ دقیقه است. از ویژگی‌های جانبی این دستگاه نمایشگر دیجیتالی، سیستم شارژ اضطراری خودرو، چراغ قوه و ... محسوب می‌شود.

معرفی قسمت

مشکلات خودرو:

راهنمای ایمنی

راهنمای کارکرد ایمنی

هنگام استفاده از این محصول، باید هشدارهای ایمنی اساسی را رعایت کنید.

- لطفا دفترچه راهنما را قبل از این محصول، تمام دستورالعمل‌ها را بخوانید.
- هنگام استفاده از محصول، لطفا دستورالعمل‌های ایمنی را دقیق رعایت کنید.
- استفاده از لوازم جانبی که توسط تولید کننده‌گی تجهیزات محصول توصیه و فروخته می‌شود، ممکن است منجر به خطر برق گرفتگی شود.
- هنگامی که از محصول استفاده نمیکنید، لطفا دوشاخه برق را از پریز محصول جدا کنید.
- استفاده از محصول با دوشاخه‌های آسیب‌دیده و یا کابلهای خروجی آسیب‌دیده برای استفاده از محصول به دلیل خطر برق ممنوع است.
- لطفا محصول را در مکانی با تهویه مناسب قرار کنید. به هیچ وجه تهویه محصول را مسدود نکنید.
- قرار دادن محصول در معرض آب و رطوبت، باعث بروز خطر برق می‌گردد. هرگز محصول را در محیط‌های مرطوب قرار ندهید.
- استفاده از لوازم دارای محصول در دمای بالا (مثل سرمشوه و) نیز خوشایند نیز از خودروی بسیار خطرناک توصیه است در این صورت از خودروی دارای محافظ استفاده کنید. در صورت بروز هرگونه دود، بوی سوختگی و یا صدای غیرعادی، فوراً دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- لطفا محصول را هم به سایر وسایل قرار ندهید تا از تخلیه کامل باتری جلوگیری شود.
- پس از تهیه باتری، محصول را پس از طول عمر باتری خود به دست نیم ساعت به آن شارژ کنید.
- لطفا محصول را در مکان‌های خشک و دارای تهویه مناسب نگهداری کنید. آب و یا رطوبت باعث بروز خطر برق می‌گردد.
- هنگامی که محصول در دمای بالا قرار دارد، از تخلیه کامل باتری جلوگیری شود.
- لطفا محصول را در مکان‌های خنک و دارای تهویه مناسب نگهداری کنید. آب و یا رطوبت باعث بروز خطر برق می‌گردد.
- هنگامی که محصول در دمای بالا قرار دارد، از تخلیه کامل باتری جلوگیری شود.

صفحه نمایش

صفحه نمایش:

نکته: لطفا دقت نمایید محل و ترتیب صفحه نمایش دهنده‌های انرژی استفاده کنید.

صفحه نمایش

صفحه نمایش:

روشن/ خاموش کردن

برای روشن کردن دستگاه، کلید اصلی باتری را فشار دهید. صفحه نمایش روشن شده و چراغ نشانگر اصلی روشن روشن می‌شود.

- اگر این محصول به مدت ۵ دقیقه بدون هیچ عملیاتی باقی بماند، نمایشگر LCD بطور خودکار خاموش می‌شود. هنگامی که دستگاه روشن است، نمایشگر LCD همیشه روشن (۲۴V) - شارژ فرکال حساب داشته باشید و از عدم کارکرد محصولات مطابق با مشکلات عملیاتی بر تهوه می‌کنیم.
- این محصول برای ارزیابی انجی، تجهیزات خواهشمند، تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات پزشکی و یا تهیه‌کننده هیچ ارتباطی ندارد. هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده از کالای این دستگاه‌های زیر با مبلغ برابر با تمام و بدون دستورالعمل‌ها تجاوزشده، ندارد.

شارژ خودروی (۲۴V)

برای شارژ خودرو (مدل Car charger)، لطفا طبق دفترچه راهنما پایه‌های خودرو، را متصل کنید.

- از اتصال برق خودرو، بررسی کنید که ولتاژ خودرو آن در محدوده مشخصات باتری قرار باشد. تا از آسیب به برق اضطراری جلوگیری شود.

نگهداری

توصیه میشود ایستگاه برق را در دمای محیط ۲۰-۴۰ درجه ساینتیگراد استفاده و نگهداری کنید. از ۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد و قطعات فوری که دارید.

- لطفا به ۵۰ درصد باتری شارژ کنید. هر ۳ ماه یک بار و شارژ انجام شود. یعنی ابتدا شارژ تا ۴۰ سپس تخلیه تا ۳۰ و شارژ مجدد تا ۴۰ و ...

برای تمامی ایستگاه برق را در دمای بالای ۴۵ درجه سانتی‌گراد و یا زیر ۲۰ درجه سانتیگراد نگه ندارید.

اگر ظرفیت کمتر از ۱۰ است لطفا تا ۵۰ شارژ کنید. نگهداری طولانی مدت با کمبود شارژ انرژی باعث آسیب غیرقابل بازگشت به سلول و کاهش عمر عملیاتی محصول میشود.

- برای جلوگیری از آسیب به قطعات و بدنه، بدون پوشش برای خودرو، محصول بدون جاذب حرارت نگهداری نکنید.
- از قرار دادن محصول در معرض آب و رطوبت خودداری کنید.

شارژ AC

لطفا برای شارژ از کابل استاندارد AC استفاده کنید. کابل شارژ AC باید مستقیماً به پریز دیواری (برق آزمایشگاهی) متصل شود. به هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده از کابل شارژ AC غیرمجاز یا سایر موارد نیاز به تمام و بدون دستورالعمل‌ها تجاوزشده، نداریم.

شارژ خورشیدی (PV)

لطفا طبق دفترچه راهنما پایه‌های خورشیدی را متصل کنید.

- از اتصال پنل خورشیدی، بررسی کنید که ولتاژ خورشیدی آن در محدوده مشخصات باتری قرار باشد. تا از آسیب به برق اضطراری جلوگیری شود.

شارژ خودرو

نگهداری

توصیه میشود ایستگاه برق را در دمای محیط ۲۰-۴۰ درجه ساینتیگراد استفاده و نگهداری کنید. از ۰ تا درجه آب بندی و قطعات فوری که دارید.

- لطفا به ۵۰ درصد باتری شارژ کنید. هر ۳ ماه یک بار و شارژ انجام شود. یعنی ابتدا شارژ تا ۴۰ سپس تخلیه تا ۳۰ و شارژ مجدد تا ۴۰ و ...

برای تمامی ایستگاه برق را در دمای بالای ۴۵ درجه سانتی‌گراد و یا زیر ۲۰ درجه سانتیگراد نگه ندارید.

اگر ظرفیت کمتر از ۱۰ است لطفا تا ۵۰ شارژ کنید. نگهداری طولانی مدت با کمبود شارژ انرژی باعث آسیب غیرقابل بازگشت به سلول و کاهش عمر عملیاتی محصول میشود.

- برای جلوگیری از آسیب به قطعات و بدنه، بدون پوشش برای خودرو، محصول بدون جاذب حرارت نگهداری نکنید.
- از قرار دادن محصول در معرض آب و رطوبت خودداری کنید.

شارژ خودرو

شارژ خودرو

این دستگاه قابلیت شارژ خودرو شارژ خودرو نیز قابل شارژ است. توصیه میشود عملیات شارژ پس از توقف شدن خودرو انجام گیرد تا از تخلیه باتری خودرو و نیرو مغذی در روشن شدن آن و جلوگیری شود. همچنین اتصال کامل دستگاه صحیح میان بدنه شارژ خودرو و اتصالی اطمینان حاصل کرد.

نگهداری

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده نادرست یا عدم رعایت دستورالعمل‌های فوق نخواهد داشت.

نگهداری

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده نادرست یا عدم رعایت دستورالعمل‌های فوق نخواهد داشت.

نکات مهم در استفاده از دفترچه راهنما

- این قابلیت به طور بلندمدتی فعال است.
- ۴ هشدار استفاده از ویژه‌های که لوازم از توان باتی دستگاه است. تنها یک وسیله متصل شد. اتصال همزمان چند دستگاه می تواند باعث تغییر ولتاژ و اختلال در عملکرد جاری وسایل شود.
- ۴ حالت توان ثابت بدون توان وسایل باعث بخارها و جوشهای الکتریکی مناسب است. به برای تمام خودرو برای.
- این قابلیت برای برخی وسایل دارای حساسیت ولتاژی (مانند ابزارهای دقیق و حساس) مناسب نیست.
- 8 استفاده عملی از این قابلیت بسته به شرایط واقعی و نتایج تست ممکن است متفاوت باشد.

عملکرد EPS

عملکرد EPS (اضطراری) یک پشتیبان اضطراری یک‌شبکه‌ای میکند. شما می‌توانید شبکه برق را طریق کابل شارژ AC به پورت ورودی آن که این محصول متصل و کلید در این حالت ناامن فعال است. شبکه برق آن را تغذیه کند. تمامی می‌شود. با قرار دادن، زمانی که برق شبکه به طور ناگهانی قطع شود، محصول می‌تواند به طور خودکار قرار گرفته، خاموش نباید که به حالت تغذیه از انرژی تغییر کند. این زمان دستگاه و حالت انرژی قرار میگیرد برق که از انرژی تولید می‌می‌شود. بعد از شبکه این میکند. بعد از تغذیه‌ی، به حالت پشتیبانی می‌شود. لطفا را به دستگاهی‌ی آن به صفحه نمایش دهنده و بسیار باتری ابزار نزدیک. عادت میزبان‌های برق و فرکانس‌های متغیل نکنید. مگر پس از انجام چندین آزمایش برای اطمینان از سازگاری. همچنین توجه می شود در هنگام استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی، از استفاده از چند دستگاه به طور همزمان خودداری کنید تا از فعال شدن حفاظت استفاده از دوشاخه‌ی جلوگیری شود.

در صورتی که دستگاه به طور فاری کار نکند یا به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها با ادعای از طرف شرکت مسئولیت در قبال آن نخواهد داشت.

Icon	Fault Description	Solution
E 1	اتصال اضافه بار در خروجی	لطفا بار متصل به خروجی را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 2	اتصال کوتاه بار در خروجی	لطفا بار متصل به خروجی را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 3	اضافه بار در ورودی	لطفا بار متصل به ورودی را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 4	ولتاژ بیش از حد در ورودی	لطفا ولتاژ ورودی را کنترل کنید
E 5	ولتاژ کم در ورودی	لطفا ولتاژ ورودی را کنترل کنید
E 6	خطای سنسور	لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید
E 7	خطای بالای باتری	لطفا باتری را کنترل کنید
E 8	خطای پایین باتری	لطفا باتری را کنترل کنید
E 9	خطای فن	لطفا فن را کنترل کنید
E 10	خطای اضافه بار در خروجی USB-C	لطفا بار متصل به خروجی USB-C را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 11	خطای اضافه بار در خروجی USB-A	لطفا بار متصل به خروجی USB-A را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 12	خطای باتری	لطفا باتری را کنترل کنید
E 13	خطای اضافه بار در خروجی DC	لطفا بار متصل به خروجی DC را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 14	خطای اضافه بار در خروجی PV	لطفا بار متصل به خروجی PV را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید

Icon	Fault Description	Solution
E 1	اتصال اضافه بار در خروجی	لطفا بار متصل به خروجی را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 2	اتصال کوتاه بار در خروجی	لطفا بار متصل به خروجی را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 3	اضافه بار در ورودی	لطفا بار متصل به ورودی را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 4	ولتاژ بیش از حد در ورودی	لطفا ولتاژ ورودی را کنترل کنید
E 5	ولتاژ کم در ورودی	لطفا ولتاژ ورودی را کنترل کنید
E 6	خطای سنسور	لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید
E 7	خطای بالای باتری	لطفا باتری را کنترل کنید
E 8	خطای پایین باتری	لطفا باتری را کنترل کنید
E 9	خطای فن	لطفا فن را کنترل کنید
E 10	خطای اضافه بار در خروجی USB-C	لطفا بار متصل به خروجی USB-C را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 11	خطای اضافه بار در خروجی USB-A	لطفا بار متصل به خروجی USB-A را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 12	خطای باتری	لطفا باتری را کنترل کنید
E 13	خطای اضافه بار در خروجی DC	لطفا بار متصل به خروجی DC را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید
E 14	خطای اضافه بار در خروجی PV	لطفا بار متصل به خروجی PV را قطع کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید

دکمه AC

دکمه AC جهاز LED

DC 5521 خروجی ۲

USB-A خروجی ۲

USB-C خروجی ۲

LED خروجی

LCD ۲

۲ ورودی شارژ خورشیدی/ماشین

PD ورودیه

صفحه نمایش:

نکته: لطفا دقت نمایید محل و ترتیب صفحه نمایش دهنده‌های انرژی استفاده کنید.

صفحه نمایش

صفحه نمایش:

روشن/ خاموش کردن

برای روشن کردن دستگاه، کلید اصلی باتری را فشار دهید. صفحه نمایش روشن شده و چراغ نشانگر اصلی روشن روشن می‌شود.

- اگر این محصول به مدت ۵ دقیقه بدون هیچ عملیاتی باقی بماند، نمایشگر LCD بطور خودکار خاموش می‌شود. هنگامی که دستگاه روشن است، نمایشگر LCD همیشه روشن (۲۴V) - شارژ فرکال حساب داشته باشید و از عدم کارکرد محصولات مطابق با مشکلات عملیاتی بر تهوه می‌کنیم.
- این محصول برای ارزیابی انجی، تجهیزات خواهشمند، تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات پزشکی و یا تهیه‌کننده هیچ ارتباطی ندارد. هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده از کالای این دستگاه‌های زیر با مبلغ برابر با تمام و بدون دستورالعمل‌ها تجاوزشده، ندارد.

شارژ خورشیدی (۲۴V)

برای شارژ خودرو (مدل Car charger)، لطفا طبق دفترچه راهنما پایه‌های خورشیدی را متصل کنید.

- از اتصال پنل خورشیدی، بررسی کنید که ولتاژ خورشیدی آن در محدوده مشخصات باتری قرار باشد. تا از آسیب به برق اضطراری جلوگیری شود.

نگهداری

توصیه میشود ایستگاه برق را در دمای محیط ۲۰-۴۰ درجه ساینتیگراد استفاده و نگهداری کنید. از ۰ تا درجه آب بندی و قطعات فوری که دارید.

- لطفا به ۵۰ درصد باتری شارژ کنید. هر ۳ ماه یک بار و شارژ انجام شود. یعنی ابتدا شارژ تا ۴۰ سپس تخلیه تا ۳۰ و شارژ مجدد تا ۴۰ و ...

برای تمامی ایستگاه برق را در دمای بالای ۴۵ درجه سانتی‌گراد و یا زیر ۲۰ درجه سانتیگراد نگه ندارید.

اگر ظرفیت کمتر از ۱۰ است لطفا تا ۵۰ شارژ کنید. نگهداری طولانی مدت با کمبود شارژ انرژی باعث آسیب غیرقابل بازگشت به سلول و کاهش عمر عملیاتی محصول میشود.

- برای جلوگیری از آسیب به قطعات و بدنه، بدون پوشش برای خودرو، محصول بدون جاذب حرارت نگهداری نکنید.
- از قرار دادن محصول در معرض آب و رطوبت خودداری کنید.

شارژ خورشیدی

شارژ خورشیدی

این دستگاه قابلیت شارژ خورشیدی نیز قابل شارژ است. توصیه میشود عملیات شارژ پس از توقف شدن خودرو انجام گیرد تا از تخلیه باتری خودرو و نیرو مغذی در روشن شدن آن و جلوگیری شود. همچنین اتصال کامل دستگاه صحیح میان بدنه شارژ خودرو و اتصالی اطمینان حاصل کرد.

سوالات متداول

دو حالت AC و DC چه تفاوتی دارند؟

- شارژ مستقیم محصول از طریق کابل شارژ AC و DC، لطفا آن را جداگانه تهیه کنید.

چرا هنگام استفاده دستگاه ایراد می‌شود؟

- این محصول دارای مصرف خنک کننده فعال استفاده می‌کند و در داخلی باید دقیقه پهن کرد که کمک می‌کند عملکرد آن طولانی‌تر شود.

آیا دستگاه شارژ فن شارژ آزمونی دارد؟

- گردش فن شارژ هنگام شارژ فعال است. در صورتی که شارژ با استانداردهای ایمنی طی مطابقت دارد، با دقیقه‌ی برای محصولات.

آیا می‌توانم این محصول را به دنال خودرو ببرم؟

- بله، این محصول برای تجهیزات کالا با تولی کمتر از مصرف توان (۶۰۰) و همچنین دستگاه هایی با عملکرد باتمی کاربرد دارد.

توجه میشود، در مواقعی که تجهیزات که مورد استفاده قرار می‌گیرد، جهت جریان‌دهی‌ی آن نمیتواند انرژی آن را دستگاه میشد.

سوالات متداول

دو حالت AC و DC چه تفاوتی دارند؟

- شارژ مستقیم محصول از طریق کابل شارژ AC و DC، لطفا آن را جداگانه تهیه کنید.

چرا هنگام استفاده دستگاه ایراد می‌شود؟

- این محصول دارای مصرف خنک کننده فعال استفاده می‌کند و در داخلی باید دقیقه پهن کرد که کمک می‌کند عملکرد آن طولانی‌تر شود.

آیا دستگاه شارژ فن شارژ آزمونی دارد؟

- گردش فن شارژ هنگام شارژ فعال است. در صورتی که شارژ با استانداردهای ایمنی طی مطابقت دارد، با دقیقه‌ی برای محصولات.

آیا می‌توانم این محصول را به دنال خودرو ببرم؟

- بله، این محصول برای تجهیزات کالا با تولی کمتر از مصرف توان (۶۰۰) و همچنین دستگاه هایی با عملکرد باتمی کاربرد دارد.

توجه میشود، در مواقعی که تجهیزات که مورد استفاده قرار می‌گیرد، جهت جریان‌دهی‌ی آن نمیتواند انرژی آن را دستگاه میشد.

سوالات متداول

چرا دستگاه نمی‌تواند در محدوده‌ی توان دهی‌ی محصول کار کند؟

- شارژ مجدد محصول کمتر از ۱۰ دقیقه، نیاز به شارژ دارد.

چرا هنگام استفاده دستگاه ایراد می‌شود؟

- این محصول دارای مصرف خنک کننده فعال استفاده می‌کند و در داخلی باید دقیقه پهن کرد که کمک می‌کند عملکرد آن طولانی‌تر شود.

آیا دستگاه شارژ فن شارژ آزمونی دارد؟

- گردش فن شارژ هنگام شارژ فعال است. در صورتی که شارژ با استانداردهای ایمنی طی مطابقت دارد، با دقیقه‌ی برای محصولات.

آیا می‌توانم این محصول را به دنال خودرو ببرم؟

- بله، این محصول برای تجهیزات کالا با تولی کمتر از مصرف توان (۶۰۰) و همچنین دستگاه هایی با عملکرد باتمی کاربرد دارد.

توجه میشود، در مواقعی که تجهیزات که مورد استفاده قرار می‌گیرد، جهت جریان‌دهی‌ی آن نمیتواند انرژی آن را دستگاه میشد.

سوالات متداول

چرا دستگاه نمی‌تواند در محدوده‌ی توان دهی‌ی محصول کار کند؟

- شارژ مجدد محصول کمتر از ۱۰ دقیقه، نیاز به شارژ دارد.

چرا هنگام استفاده دستگاه ایراد می‌شود؟

- این محصول دارای مصرف خنک کننده فعال استفاده می‌کند و در داخلی باید دقیقه پهن کرد که کمک می‌کند عملکرد آن طولانی‌تر شود.

آیا دستگاه شارژ فن شارژ آزمونی دارد؟

- گردش فن شارژ هنگام شارژ فعال است. در صورتی که شارژ با استانداردهای ایمنی طی مطابقت دارد، با دقیقه‌ی برای محصولات.

آیا می‌توانم این محصول را به دنال خودرو ببرم؟

- بله، این محصول برای تجهیزات کالا با تولی کمتر از مصرف توان (۶۰۰) و همچنین دستگاه هایی با عملکرد باتمی کاربرد دارد.

توجه میشود، در مواقعی که تجهیزات که مورد استفاده قرار می‌گیرد، جهت جریان‌دهی‌ی آن نمیتواند انرژی آن را دستگاه میشد.

سوالات متداول

چرا دستگاه نمی‌تواند در محدوده‌ی توان دهی‌ی محصول کار کند؟

- شارژ مجدد محصول کمتر از ۱۰ دقیقه، نیاز به شارژ دارد.

چرا هنگام استفاده دستگاه ایراد می‌شود؟

- این محصول دارای مصرف خنک کننده فعال استفاده می‌کند و در داخلی باید دقیقه پهن کرد که کمک می‌کند عملکرد آن طولانی‌تر شود.

آیا دستگاه شارژ فن شارژ آزمونی دارد؟

- گردش فن شارژ هنگام شارژ فعال است. در صورتی که شارژ با استانداردهای ایمنی طی مطابقت دارد، با دقیقه‌ی برای محصولات.

آیا می‌توانم این محصول را به دنال خودرو ببرم؟

- بله، این محصول برای تجهیزات کالا با تولی کمتر از مصرف توان (۶۰۰) و همچنین دستگاه هایی با عملکرد باتمی کاربرد دارد.

توجه میشود، در مواقعی که تجهیزات که مورد استفاده قرار می‌گیرد، جهت جریان‌دهی‌ی آن نمیتواند انرژی آن را دستگاه میشد.

سوالات متداول

چرا دستگاه نمی‌تواند در محدوده‌ی توان دهی‌ی محصول کار کند؟

- شارژ مجدد محصول کمتر از ۱۰ دقیقه، نیاز به شارژ دارد.

چرا هنگام استفاده دستگاه ایراد می‌شود؟

- این محصول دارای مصرف خنک کننده فعال استفاده می‌کند و در داخلی باید دقیقه پهن کرد که کمک می‌کند عملکرد آن طولانی‌تر شود.

آیا دستگاه شارژ فن شارژ آزمونی دارد؟

- گردش فن شارژ هنگام شارژ فعال است. در صورتی که شارژ با استانداردهای ایمنی طی مطابقت دارد، با دقیقه‌ی برای محصولات.

آیا می‌توانم این محصول را به دنال خودرو ببرم؟

- بله، این محصول برای تجهیزات کالا با تولی کمتر از مصرف توان (۶۰۰) و همچنین دستگاه هایی با عملکرد باتمی کاربرد دارد.

توجه میشود، در مواقعی که تجهیزات که مورد استفاده قرار می‌گیرد، جهت جریان‌دهی‌ی آن نمیتواند انرژی آن را دستگاه میشد.