



<b>محتویات بسته بندی</b> - GH-5160 - دفترچه راهنما - کارت گارانتی	<ul> <li>PACKAGE CONTENT</li> <li>GH-5160</li> <li>User Manual</li> <li>Guarantee Card</li> </ul>
<b>اجزاء محصول</b> A تل قابل تنظیم B فوم هدست C تنظیم کننده صدا D میکروفون J نور RGB F اتصال دهنده USB	<ul> <li>WHAT'S INSIDE</li> <li>A Adjustable Headband</li> <li>B Headset Foam</li> <li>C Volume Controller</li> <li>D Microphone</li> <li>E Cable</li> <li>F RGB Light</li> <li>G USB connector</li> </ul>
<u>GRMING</u>	ERMING O





## دستورالعمل ها

۱- پورت USB را به یک لپتاپ (یا دستگاه های دیگر) وصل کنید. هدست به طور خودکار روشن شده (شناسایی شده) و نور دور گوشی هدست روشن میشود.

۲- برای کم و زیاد کردن صدا از کلید تنظیم صدای هدست ("C") استفاده کنید.

نکته: درصورتی که از هدست صدایی پخش نشد از تنظیم بودن میزان صدا مطمئن شوید.





1- Insert connector to your device. Headset will be turned on and light around headset will be

2- Use volume switch ("C") to turn up/down music volume.

INSTRUCTURE

turned on.



برای استفاده هرچه بهتر از محصول **GH-5160** لازم است دستورالعملهای زیر را انجام دهید:

در صورتی که هدست **GH-5160** به درسـتی کار نکرد لطفا دسـتگاه را جدا کرده و با 42435000 (021) تماس بگیرید یا به سایت service.tsco.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

لطفا هدست را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصــول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز میشود.

دسـتگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دسـتگاه در محدوده دمای (F) 32°F) ℃° تا (F) 104°F) ℃40 اسـتفاده

کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد. این دستگاه صداهای خارجی اطراف، از پایین ترین سطوح صدا را، فیلتر میکند.

لطفا در مواردی که به آگاهی از صدای اطراف نیاز دارید از دستگاه استفاده نکنید.

گوش دادن به صداهای بسیار بلند در طولانی مدت به شنوایی آسیب میزند.

بنابراین، استاندارد مقرر درباره محدوده شنوایی، حداکثر صـدای 86db برای مدت ۸ سـاعت در یک روز توصـیه میشـود. توصیه میشود در دراز مدت از محدوده مشخص شده برای بالا بردن صدا استفاده کنید. In order to achieve maximum safety while using your **GH-5160** we suggest that you adopt the following guidelines.

should you have trouble operating the **GH-5160** properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact (021)42435000 hotline or go to service.tsco.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and don't attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40° C (104°F). Should the temperature exceed this range unplug and/or switch the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level. This device isolates external ambient sounds even at low volumes resulting in lowered awareness of your external surroundings. Please remove the device when engaging in any activity that requires active awareness of your surroundings.

Listening to excessively loud volume over an extended period of time can damage your hearing. Furthermore, legislation of certain countries permits only a maximum sound level of 86db for 8 hours a day.

We therefore recommend that you reduce the volume to a comfortable level when listening for prolonged periods of time.

## MAINTENANCE AND USE

The **GH-5160** requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. once a month, we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents. to extend your headset's lifespan; We recommend stretching the headset gently apart before placing them over your head to minimize headband stress. however please avoid overstretching the headset beyond its technical limits.

## نکات مرتبط با نگهداری و تعمییرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از **GH-5160** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یک بار، هدست را جدا کرده با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید.

از صابون و مواد شیمیایی استفاده نکنید.

برای افزایش طول عمر دستگاه، لطفا قبل از قرار دادن هدست روی سر برای جلوگیری از فشار به هدست، آنرا کمی بکشـید و باز کنید.

لطفا گوشیهای هدست را بیش از حد باز نکنید.