




For Professional GAMERS



جلد داخلی



F فوم هدست

H کابل

G تل قابل تنظیم

ا کابل USB و جک ۳/۵ میلیمتری



محتويات بسته بندي

- GH-5156 -🕳 دفترچه راهنما
 - 🔵 کارت گارانتی
 - 🕳 کیف هدست

- A کلید روشن/خاموش میکروفون B کلید روشن/خاموش LED 🕻 کلید تنظیم صدا
- کلید تنظیم صدای میکروفون E میکروفون


GH-5156

PACKAGE CONTENT

- Guarantee Card Headset Bag

User Manual

- **WHAT'S INSIDE**
- A Microphone ON/OFF B LED ON/OFF
- F Headset Foam G Adjustable Headband
- H Cable C Volume Controller D Microphone Volume Controller I USB Cable & 3.5mm Jack E Microphone








سيستم مورد نياز محصول

● کامپیوتر با پورت USB و جک ۳٫۵ میلی متری ً فعالسازی گارانتی

این محصول دارای گارانتی **۱۸ ماهه** می باشد. جهت فعالســازی گارانتی، شماره سـریال درج شده بر روی

نحوه کار با محصول

شماره سریال محصول شما، در این قســـمت درج شده است. کارت گارانتی را به شماره ۲۰۰۰۴۲۴۳ ارسال نمایید.



WHAT'S NEEDED PRODUCT REQUIREMENTS

Device with free USB & 3.5mm ports


LET'S GET YOU COVERED You've got a great device in your hands complete with an **18 month** limited warranty coverage. To activate your warranty service;

please send serial number which is written on guarantee card to 20004243.




دستورالعمل ها

GETTING STARTED



INSTRUCTURE 1- Insert connectors to your device.


- 2- Use switch "D" to turn up/down music volume.
- 3- To use microphone please turn on key "A". Then the microphone will be activated. For changing in
- microphone volume you can use key "C". You can turn up/down volume by using this key. 4- Press key "B" on headset to power On/Off LED light.



۲- از کلید "D" برای کم و زیاد کردن صدای موزیک استفاده کنید. ۳- برای اســتفاده از میکروفون، حتما کلید "A" را روشــن کنید تا میکروفون فعال شــود. برای تنظیم صــدای میکروفون میتوانید از طریق کلید "C" صدا را کم و زیاد کنید.

۱- کابل USB و جک ۳/۵ میلیمتری را به دستگاه خود متصل کنید.

۴- برای روشن/خاموش کردن نور هدست LED، کلید "B" را فشار دهید.



نكات ايمني برای استفاده هرچه بهتر از محصول **GH-5156** لازم است دستورالعملهای زیر را انجام دهید:

در صورتی که هدست به درستی کار نکرد لطفا آن را از دستگاهتان جدا کرده و با 021)42435000) تماس بگیرید یا به سایت <u>service.tsco.ir ب</u>رای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید. لطفا هدست را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصـــــول باعث باطل شدن

گارانتی آن نیز میشود. دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای °C (32°F) تا (40°C (104°F) اسـتفاده

کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب تعیین شده بازگردد. این دستگاه صداهای خارجی اطراف، از پایین ترین سطوح صدا را فیلتر میکند.

لطفا در مواردی که به آگاهی از صدای اطراف نیاز دارید از دستگاه استفاده نکنید. گوش دادن به صداهای بسیار بلند در طولانی مدت به شنوایی آسیب میزند. بنابراین استاندارد مقرر درباره محدوده شنوایی، حداکثر صدای 86db برای مدت ۸ ساعت در یک روز توصیه شده است.

توصیه می شود در دراز مدت از محدوده مشخص شده برای بالا بردن صدا استفاده کنید.

SAFETY GUIDELINES

in order to achieve maximum safety while using your **GH-5156** we suggest that you adopt the following guidelines. should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work,

unplug the device and contact (021)42435000 hotline or go to service.tsco.ir for assistance. Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and don't attempt to operate it under abnormal current loads.

specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range unplug and/or switch the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the

This device isolates external ambient sounds even at low volumes resulting in lowered awareness of your external surroundings. Please remove the device when engaging in any activity that requires active awareness of your surroundings.

Listening to excessively loud volume over an extended period of time can damage your hearing.

Furthermore, legislation of certain countries permits only a maximum sound level of 86db for 8 hours a day. We therefore recommend that you reduce the volume to a comfortable level when listening for

prolonged periods of time. Please take good care of your hearing.

MAINTENANCE AND USE

- The GH-5156 requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. once a month, we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt build-up.
- Do not use soap or harsh cleaning agents. - To extend your headset's lifespan; We recommend stretching the headset gently apart before placing them over your head to minimize headband stress.
- however please avoid overstretching the headset beyond its technical limits.

ً نکات مرتبط با نگهداری و تعمییرات دستگاه ً - برای نگهداری و مراقبت از کیبورد **GH-5156** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یک بار، هدسـت را جدا کرده با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید.

- برای افزایش طول عمر دستگاه، لطفا قبل از قرار دادن هدست روی سر برای جلوگیری از فشار به هدست، آنرا کمی بکشید - لطفا گوشیهای هدست را بیش از حد باز نکنید.

- از صابون و مواد شیمیایی استفاده نکنید.