



For Professional GAMERS



Powered by TSCO
www.tSCO.ir




GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tSCO.ir/>

GS 23360


GAMING SPEAKER



محتویات بسته بندی

- GS-23360
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما
- کابل Type-C

اجزاء محصول



- | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|---|--------------|
| A | کلید چرخشی صدا | D | کلید آهنگ بعدی | G | Type-C درگاه |
| B | کلید آهنگ قبلی | E | کلید آهنگ قبلی | H | نور LED RGB |
| C | کلید پخش/توقف | F | کلید تغییر حالت نور RGB | I | کابل Type-C |


ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۴۲۰ میلی متر
- عرض: ۷۸ میلی متر
- ارتفاع: ۵۴.۵ میلی متر
- وزن: ۹۲۶ گرم

PACKAGE CONTENT

- GS-23360
- Guarantee Card
- User Manual
- Type-C Cable

WHAT'S INSIDE



- | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|---|---------------|
| A | Volume Control Nub | D | Next Song Key | G | Type-C Port |
| B | Previous Song Key | E | Mode Key | H | RGB LED Light |
| C | Play/Pause Key | F | LED Light Change Key | I | Type-C Cable |

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 420 mm
- Height: 54.5 mm
- Width: 78 mm
- Weight: 926 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: TYPE-C + Bluetooth
- Bluetooth Version: 5.3
- Power Supply: 5V 1A
- P.M.P.O: 420W
- RMS: 3W*2
- S/N Ratio: 85db
- Impedance: 4Ω3W
- Applicable Distance: 10M
- Frequency Range: 100Hz-20KHz

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands with an **18 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tSCO.ir.

To activate your warranty service; Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.



WHAT'S NEEDED

- PC with a free USB port
- Bluetooth Device

اطلاعات فنی محصول

- نوع اتصال: بلوتوث + Type-C
- نسخه بلوتوث: ۵.۳
- منبع تغذیه: ۵ وات ۱ آمپر
- P.M.P.O: ۴۲۰ وات
- توان واقعی: ۳ ولت ۲ x
- نسبت سیگنال به نویز: ۸۵ دسی‌بل
- آمپدانس: ۴ اهم ۳ وات
- فاصله کاربردی: ۱۰ متر
- دامنه فرکانس: ۱۰۰ هرتز - ۲۰ کیلوهرتز

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک اسپیکر با **۱۸ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tSCO.ir مراجعه کنید.

جهت فعال سازی گارانتی کد QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می‌توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.




سیستم مورد نیاز

- کامپیوتر با پورت USB
- دستگاه بلوتوث‌دار

روش راه اندازی

گام ۱: اتصال **GS-23360** را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

گام ۲: اسپیکر را به دستگاه بلوتوث‌دار خود متصل نمایید.



• عملکرد کلیدها

۱. کلید M را برای روشن/خاموش کردن اسپیکر برای مدت طولانی فشار دهید.
۲. کلید تنظیمات صدا را به راست بچرخانید تا صدا افزایش یابد؛ وقتی اسپیکر به حداکثر صدا برسد، یک صدای هشدار پخش می‌شود. کلید تنظیمات صدا را به چپ بچرخانید تا صدا کاهش یابد. میزان صدای دستگاه متصل شده به اسپیکر به صورت همزمان با اسپیکر افزایش/کاهش مییابد.
۳. کلید قبلی را برای انتقال به آهنگ قبلی فشار دهید؛ کلید بعدی را برای انتقال به آهنگ بعدی فشار دهید؛ کلید پخش/مکث را برای متوقف کردن پخش به‌طور کوتاه فشار دهید.
۴. کلید نورپردازی را برای روشن/خاموش کردن چراغ‌های LED فشار دهید. شما می‌توانید از افکت‌های نوری مختلف با ۵ حالت نورپردازی LED لذت ببرید.


• حالت اتصال با سیم

۱. کابل را به درستی به درگاه USB اسپیکر و کامپیوتر متصل کنید.
۲. پس از اتصال ، اسپیکر به‌طور خودکار روشن می‌شود و LEDها روشن خواهند شد.
۳. صبر کنید تا کامپیوتر اتصال را شناسایی کند، سپس می‌توانید پخش موسیقی را آغاز کنید.

SETTING UP

Step1: Make sure your **GS-23360** is connected to the USB ports of your computer.

Step2: Connect speaker to your Bluetooth device.



• Keys Function

1. Long press M to power on/off the speaker.
 2. Rotate Volume button to the right to increase the volume; when the speaker reaches maximum volume, it will emit a "beep" sound. Rotate Volume button to the left to decrease the volume.
- The connected device volume synchronously increases/decreases with the speaker.
3. Short press previous button to switch to the previous song;
 - Short press next button to switch to the next song;
 - Short press play/pause button to pause playback.
4. Short press the LED switch , to turn on/off the LED lights. You can enjoy different lighting effects with 5 LED lighting modes.

• Wired PC Mode

1. Correctly connect the USB-A to Type-C cable to the USB port of both the speaker and the computer.
2. After connecting the power, the speaker will automatically turn on, and the LED lights will illuminate.
3. Wait for the computer to recognize the connection, and then you can start playing music.

• حالت بلوتوث

۱. اسپیکر را به یک منبع تغذیه متصل کنید.
۲. اسپیکر را روشن کنید.
۳. به‌طور پیش‌فرض، اسپیکر وارد حالت بلوتوث می‌شود.
- اگر محصول در حالت دیگری قرار داشته باشد، از کلید حالت (mode) برای ورود به حالت بلوتوث استفاده کنید.
- نام بلوتوث اسپیکر "TSCO-GS23360" را جستجو و انتخاب کنید.
- پس از موفقیت در همگام سازی، یک صدای هشدار پخش خواهد شد.
- پخش صدا را آغاز کنید.

نکات ایمنی

برای استفاده و نگهداری از محصول **TSCO-GS 23360** دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

در صورتی که **TSCO-GS 23360** به درستی کار نکند لطفاً با ۰۲۱/۴۲۴۳۵۰۰۰ تماس بگیرید یا به سایت service.tSCO.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

آنها اسپیکر را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای (۳۲°F) °C تا (۱۰۴°F) °C استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب بازگردد.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

برای نگهداری و مراقبت از **TSCO-GS 23360** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه بار، اسپیکر را با یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید.

از صابون و مواد شیمیایی استفاده نکنید.

• Bluetooth

1. Correctly connect the speaker to a power source.
2. turn on the speaker

By default, the speaker enters the Bluetooth mode.

If the product is on a different mode, use the mode key to enter the Bluetooth mode.

- 3: Search and select the speaker's Bluetooth name "**TSCO-GS 23360**".

After the pairing is successful, the speaker will sound a prompt tone

3. play the audio

SAFETY GUIDELINES

In order to use **TSCO-GS 23360** safely, please follow these guidelines:

If you have trouble operating the **TSCO-GS 23360** properly and troubleshooting does not work, contact 021)42435000 hotline or go to service.tSCO.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Use the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the temperature exceeds this range unplug and/or switch off the device to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

The **TSCO-GS 23360** requires minimum maintenance to keep it in optimal condition. We recommend you unplug the device once a month and clean it using a soft cloth or cotton Swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents.