


راهنمای استفاده از محصول

TCG 39

CAR CHARGER



ضمن تشکر از خرید شما، لطفا برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنمای را، با دقت مطالعه کنید.

www.tesco.ir

نکته: این شارژر برای استفاده در ماشین‌های استاندارد از جمله کامپیون‌ها طراحی و تولید شده است.

1

- اگر هنگام روشن بودن شارژر، نشان‌گر LED روشن نشد اتصال شارژر به دستگاه را بررسی کنید. اگر همچنان نشان‌گر روشن نبود احتمالاً شارژر آسیب دیده است.

مشخصات فنی

- Input Voltage: 12-24V
- Output Voltage and Current:
 - QC3.0 (5V/3A | 9V/2A | 12V/1.5A) 18W
 - PD (5V/3A | 9V/2.22A | 12V/1.67A) 20W
 - Total: 38W
- No. of Ports: 2
- Type of Ports: USB A + Type-C
- Material: Aluminium Alloy
- With LED Light
- With Type-C Cable

نکات ایمنی

- **حفظ اتصال کوتاه:** به جربانی که در اثر اتصال مدار کوتاه در مدار جاری می‌شود جربان اتصال کوتاه می‌گویند. در این شارژر هنگام اتصال کوتاه، جربان قطع شده و باعث محافظت دستگاه در برابر آسیب می‌گردد.
- نشان‌گر LED برای نشان دادن نحوه عملکرد شارژر طراحی شده است.

- از جربان هوای کافی در اطراف شارژر اطمینان حاصل کنید. وجود جربان کافی هوا از داغ شدن دستگاه و آسیب دیدن اشیا اطراف، جلوگیری می‌کند.

- هیچ‌گاه کانکتورها را با فشار به پورت USB متصل نکنید. اگر کانکتور و پورت به هم متصل نشده‌ند بررسی کنید که هر دو به شکل صحیح، همتراز باشند.
- شارژر را با یک پارچه تمیز و خشک پاک کنید. تمیز نگه داشتن شارژر به عملکرد بهتر آن کمک می‌کند.