



① موسیقی قبلی و یا بعدی / افزایش و یا کاهش صدا / پاسخ به تماس/ پخش / توقف / تغییر حالت / جست و جو کانال های رادیویی

② روشن / خاموش

- ورودی کابل صدا
- ورودی کارت حافظه
- ورودی شارژ

افزایش صدا: کلید شماره ۱ را به سمت بالا و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. کاهش صدا: کلید شماره ۱ را به سمت پایین و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.	صدا
موسیقی بعدی: کلید شماره ۱ را به سمت بالا فشار دهید. موسیقی قبلی: کلید شماره ۱ را به سمت پایین فشار دهید.	پخش موسیقی
کانال بعدی: کلید شماره ۱ را به سمت بالا فشار دهید. کانال قبلی: کلید شماره ۱ را به سمت پایین فشار دهید.	رادیو
برای روشن کردن هدست، کلید شماره ۲ را نگه دارید. در این صورت چراغ نمایشگر رنگ آبی را نمایش می دهد. برای خاموش کردن هدست، کلید شماره ۲ را نگه دارید. در این صورت چراغ نمایشگر خاموش می شود. تغییر حالت هدست: کلید شماره ۲ را برای تغییر حالت به FM / BT / TF فشار دهید.	روشن خاموش تغییر حالت

1

راهنمای استفاده از محصول

TH 5345

Bluetooth Headset



www.tSCO.ir

مشخصات فنی

- Support: BT, Micro SD, AUX in, FM Radio
- Working Distance Range: 10 M
- Battery Type: Re-chargeable li-on
- Battery Capacity: 400mAh
- Sensitivity of Speaker: 118db+/- 3 db
- Sensitivity of Microphone: 36+/- 3db
- Impedance of speaker: 16 Ω
- S/N Ratio: 90db
- Music Time: about 6hr
- Talk Time: about 12hr
- SD Card Time: about 6hr
- Radio Time: about 6hr
- Charging Time: 1.5 Hours
- Standby Time: 6 Months

3

<p>* برای پاسخ / توقف / پاسخ و یا خامنه به تماس: کلید شماره ۱ را فشار دهید * برای رد تماس : کلید شماره ۱ را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. * جست و جو : کلید شماره ۱ را در حالت رادیو (FM) به مدت چند ثانیه نگه دارید</p>	<p>پاسخ به تماس پخش / توقف خامنه به تماس جست و جو کانال رادیو</p>
<p>در زمان اتصال به بلوتوث، چراغ نمایشگر به رنگ آبی چشمک میزند. برای اتصال به دستگاه ، وارد تنظیمات گوشی خود شوید ، نام TSCO- TH 5345 را جست و جو و انتخاب کنید. پس از اتصال به بلوتوث ، چراغ نمایشگر آبی به آرامی چشمک می زند</p>	<p>اتصال به بلوتوث</p>

توجه داشته باشید که: در صورت عدم اتصال به هدست، دستگاه پس از مدتی به صورت خودکار خاموش می شود.

2

