

**تسلکو | TSco**

**نمای کلی هدست:**

برای بهبود عملکرد هدست TH 5347، لطفاً دفترچه راهنمای دقت مطالعه فرمایید.

**توضیحات کلید ها:**

برای خاموش / روشن: کلید شماره ۱ را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید/ می توانید برای تغییر حالت

هدست، این کلید را یک بار فشار دهید.

۲. حالت EQ: برای حالت اکولایزر، می توانید کلید شماره ۲ را در هنگام پخش موسیقی فشار دهید.

۳. چراغ نمایشگر: زمانی که هدست روشن می شود،


چراغ نمایشگر به رنگ سفید نشان می دهد.

در زمان شارژ چراغ نمایشگر به رنگ قرمز می باشد و

پس از شارژ کامل نگ سبز را نمایش می دهد.

۴. درگاه ورودی تایپ سی

دورودی کابل صدا



۳. قابلیت تا شو



۲. حالت اسپیکر



۱. حالت هدست

TH 5347

[www.tsco.ir](http://www.tsco.ir)

