

TH 5346


WIRELESS HEADSET



www.tSCO.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

ساختار محصول



- ۱- موسیقی بعدی / افزایش صدا
- ۲- پاسخ به تماس / پخش / توقف / روشن و یا خاموش شدن هدست / تغییر حالت هدست / جست و جوی کانال‌های رادیویی
- ۳- موسیقی قبلی / کاهش صدا
- ۴- درگاه TF Card
- ۵- ورودی شارژ DC IN
- ۶- ورودی AUX IN

1

عملکرد کلیدها

افزایش صدا: کلید ۱ را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. کاهش صدا: کلید ۳ را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.	صدا
موزیک بعدی: کلید ۱ را فشار دهید. موزیک قبلی: کلید ۳ را فشار دهید.	پخش موزیک
کانال بعدی: کلید ۱ را فشار دهید. کانال قبلی: کلید ۳ را فشار دهید.	رادیو
روشن کردن هدست: کلید "▶/▶" را نگه دارید، در این زمان چراغ نشان‌گر به رنگ آبی چشمک می‌زند. خاموش کردن هدست: کلید "▶/▶" را نگه دارید، در این زمان چراغ نشان‌گر خاموش می‌شود. تغییر حالت: کلید "▶/▶" را دوبار پشت سر هم فشار دهید تا تغییر حالت به BT / TF / FM انجام شود.	روشن / خاموش / تغییر حالت
کلید "▶/▶" را برای پخش / توقف / پاسخ و یا اتمام تماس / توقف / پاسخ را فشار دهید. برای رد تماس: کلید "▶/▶" را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. جست و جوی: کلید "▶/▶" را در حالت رادیو (FM) به مدت چند ثانیه نگه دارید.	پاسخ به تماس / پخش / توقف / اتمام تماس / جست و جوی کانال رادیو

2

روش اتصال بلوتوث


در زمان اتصال به بلوتوث، چراغ نمایش‌گر به رنگ آبی چشمک می‌زند. برای اتصال به دستگاه، وارد تنظیمات گوشی خود شوید. نام TSCO-TH5346 را جست و جو و انتخاب کنید. پس از اتصال به بلوتوث، چراغ نشان‌گر به رنگ آبی چشمک می‌زند. توجه داشته باشید که در صورت عدم اتصال به هدست، دستگاه پس از مدتی به صورت خودکار خاموش می‌شود.

مشخصات فنی

- Support: BT, Micro SD, AUX In, FM Radio
- Working Distance Range: 10m
- Battery Type: Re-Chargeable li-on
- Battery Capacity: 400mAh
- Sensitivity of Speaker: 117db +/- 3db
- Sensitivity of Microphone: -42 +/- 3db
- Impedance of Speaker: 16Ω
- S/N Ratio: 90db
- Music Time: about 6hrs
- Talk Time: about 12hrs
- SD Card Time: about 6hrs
- Radio Time: about 6hrs
- Charging Time: 1.5hrs
- Standby Time: 6 Months

3

*پاسخ به تماس / پخش / توقف / پاسخ و یا خاتمه به تماس: کلید "Ⓜ/▶" را فشار دهید *برای رد تماس : کلید "Ⓜ/▶" را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. *جست و جو : کلید "Ⓜ/▶" را در حالت رادیو (FM) به مدت چند ثانیه نگه دارید	پاسخ به تماس پخش / توقف خاتمه به تماس جست و جو کانال رادیو
در زمان اتصال به بلوتوث، چراغ نمایشگر به رنگ آبی چشمک میزند. برای اتصال به دستگاه ، وارد تنظیمات گوشی خود شوید ، نام TSCO- TH 5346 را جست و جو و انتخاب کنید. پس از اتصال به بلوتوث ، چراغ نمایشگر آبی به آرامی چشمک می زند	اتصال به بلوتوث



توجه داشته باشید که :
در صورت عدم اتصال به هدست ، دستگاه پس از مدتی به صورت خودکار خاموش می شود

صدا	افزایش صدا : کلید "۱" را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید کاهش صدا : کلید "۲" را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید
پخش موسیقی	برای رفتن به موسیقی بعدی ، کلید "۱" را فشار دهید برای بازگشت به موسیقی قبلی ، کلید "۲" را فشار دهید .
رادیو	برای رفتن به کانال بعدی ، کلید "۱" را فشار دهید برای بازگشت به کانال قبلی ، کلید "۲" را فشار دهید
روشن خاموش تغییر حالت	روشن کردن هدست ، کلید "Ⓜ/▶" را نگه دارید، در این زمان چراغ نمایشگر به رنگ آبی نمایش می دهد . خاموش کردن هدست ، کلید "Ⓜ/▶" را نگه دارید، در این زمان چراغ نمایشگر خاموش می شود . تغییر حالت : کلید را دوبار پشت سرهم فشار دهید تا تغییر حالت TF / FM / BT انجام شود .