



TH 5385
NECKBAND HEADSET

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscoc.ir

معرفی محصول



- 1- کاهش صدا
- 2- کلید MFB
- 3- افزایش صدا
- 4- درگاه Type-C


1

عملکرد دستگاه

- ۱- **روشن کردن:** هنگام خاموش بودن هدست، کلید MFB را برای ۳ ثانیه نگه دارید. هدست روشن شده و نور آبی برای ۱ ثانیه روشن خواهد شد.
- ۲- **خاموش کردن:** هنگام خاموش بودن هدست، کلید MFB را برای ۴ ثانیه نگه دارید. هدست روشن شده و نور قرمز برای ۱ ثانیه روشن خواهد شد.
- ۳- **پاسخ به تماس:** هنگام تماس تلفنی، شماره تلفن از هدست پخش خواهد شد. با فشردن دکمه MFB، می‌توانید به تماس پاسخ دهید.
- ۴- **رد تماس:** هنگام تماس تلفنی با فشار دادن کلید MFB به مدت ۲ ثانیه، می‌توانید به تماس پاسخ دهید.
- ۵- **قطع تماس:** برای قطع تماس، با فشار دادن کلید MFB، می‌توانید تماس را قطع کنید.
- ۶- **پخش/توقف:** برای پخش موزیک توسط هدست و هنگام پخش برای توقف آن، کلید "○" را فشار دهید.
- ۷- **آهنگ قبل:** هنگام پخش موزیک، کلید "◀" را به مدت ۱ ثانیه فشار داده و نگه دارید.
- ۸- **آهنگ بعد:** هنگام پخش موزیک، کلید "▶" را به مدت ۱ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

2

- ۹- **انتقال صدا بین تلفن همراه و هدست:** برای انتقال صدا بین تلفن همراه و هدست، کلید MFB را ۲ بار فشار دهید.
- ۱۰- **افزایش صدا:** برای افزایش صدا، کلید "⏮" را فشار دهید. اگر میزان صدا به ماکسیمم برسد، هشدار "maximum volume" از هدست پخش می‌شود.
- ۱۱- **کاهش صدا:** برای کاهش صدا، کلید "⏭" را فشار دهید. نور LED ۵ ثانیه به رنگ آبی فلش می‌زند. اگر میزان صدا به مینیمم برسد، هشدار "toot" از هدست پخش می‌شود.
- ۱۲- **دستیار صوتی:** هنگام اتصال هدست به تلفن همراه از طریق اتصال بلوتوث، کلید MFB را دوبار فشار دهید.



- ۱۳- **شارژر دستگاه:** برای شارژ هدست، یک سر کابل USB را به پورت ورودی و سر دیگر آن را به شارژر بزنید. جریان عبوری ۱۰۸ میلی آمپر است. در هنگام شارژ، نور LED در طول شارژ قرمز خواهد بود.
- ۱۴- **تکمیل شارژ:** هنگام تکمیل شارژ، نور LED آبی خواهد بود.

3

روش اتصال بلوتوث

- ۱- بلوتوث دستگاه خود را روشن کنید. کلید power on برای ۵ ثانیه نگه دارید.
 - ۲- بلوتوث به طور خودکار به حالت همسان سازی می‌رود. نور آبی و قرمز به طور متناوب فلش می‌زند.
 - ۳- در تنظیمات بلوتوث دستگاه خود "TSCO-TH 5385" را جستجو کنید.
 - ۴- هنگام اتصال موفق، صدای "connected" از هدست شنیده می‌شود.
- در صورتی که اتصال هدست با دستگاه قطع شود هدست به حالت همسان سازی می‌رود.

- اتصال مجدد

- ۱- هدست را روشن کنید.
- ۲- نور آبی و قرمز به طور متناوب فلش می‌زند.
- ۳- هدست مجدد به دستگاه متصل خواهد شد.

5

نحوه شارژ

- ◀ قبل از شارژ هدست با کابل شارژ، از مناسب بودن و اصل بودن کابل اطمینان پیدا کنید.
- احتیاط:**
- هدست را با کابل شارژ مناسب و اصل شارژ کنید، در غیر این صورت به باتری یا هدست آسیب وارد خواهد شد.
- این هدست باطری داخلی قابل شارژ دارد، بنابراین سعی نکنید که باتری را از هدست جدا کنید چون این کار باعث آسیب رساندن به هدست می‌شود.
- * پیش از شارژ، بهتر است هدست را خاموش کنید.
- * یک سر کابل شارژ را به درگاه شارژ و انتهای دیگر را به شارژر یا دستگاه دیگری متصل کنید تا شارژ انجام شود. فلش زدن نور قرمز نشان دهنده شارژ شدن هدست می‌باشد.
- * هدست به حدود ۴ ساعت زمان برای شارژ کامل نیاز دارد.
- در هنگام شارژ کامل، نور قرمز خاموش می‌شود.
- هشدار صوتی میزان شارژ:** پس از هر بار روشن شدن هدست، گزارش میزان باتری باقی مانده از طریق هشدار صوتی اعلام می‌شود.

6

نکات ایمنی

- ۱- لطفاً از مواد شیمیایی برای تمیز کردن هدست استفاده نکنید.
- ۲- لطفاً هدست را در مجاورت سیستم‌های گرمایشی، حرارت، نور خورشید، رطوبت و بارش باران قرار ندهید.
- ۳- اجزا هدست را باز نکنید. خودتان آن را تعمیر نکنید. در این صورت موجب ابطال گارانتی خواهد شد.

مشخصات فنی

- Support: BT
- Transmission Distance: About 15m
- Battery Type: Lithium
- Battery Capacity: 110mAh
- Impedance of Speaker: 32Ω
- Charging Port: Type-C USB
- Music Time: 7h
- Charging Time: 2h
- Talk Time: 6h
- Standby Time: 90h
- Length of Cable: 50cm

7