



ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی




ایربادزهای بی سیم

محفظه‌ی شارژ






کابل شارژ Type-C



دفترچه راهنما

ساختار محصول



۱- کلید چند منظوره

۲- LED نمایش‌گر عملکرد ایربادز

۳- میکروفون

۴- پین‌های شارژ



۵- LED نمایش‌گر شارژ در قاب شارژ

۶- درگاه شارژ USB (TYPE-C)

۷- میزان شارژ در قاب شارژ

۸- میزان شارژ در گوشی‌های ایربادز

روش شارژ



روش اتصال بلوتوث

برای اولین اتصال به بلوتوث:

۱. قاب شارژ را باز کنید، گوشی‌ها به طور خودکار وارد حالت همگام‌سازی بلوتوث می‌شوند.

۲. در فهرست بلوتوث دستگاه خود، روی نام TSCO-TH6365OWS کلیک کنید تا متصل شوید.

۳. ایربادز به طور موفقیت آمیز متصل شده است.

توجه:

- بعد از اینکه گوشی‌ها با تلفن همراه همگام شدند، می‌توانند با باز کردن درب قاب شارژ به طور خودکار به آخرین تلفن همراه همگام شده، متصل شوند.


- وقتی از یک گوشی ایربادز استفاده می‌کنید، اگر می‌خواهید با گوشی دیگر نیز همگام شوید، فقط کافی است گوشی اول را به قاب شارژ برگردانید و گوشی‌های ایربادز چپ و راست را با هم بیرون بیاورید

روشن/خاموش کردن


قاب شارژ را باز کنید، گوشی‌های ایربادز به صورت خودکار روشن می‌شوند.

برای خاموش کردن، گوشی‌ها را در قاب شارژ قرار دهید و درب قاب را ببندید.

توجه: لطفاً هنگامی که باتری قاب شارژ تمام شد، آن را به موقع شارژ کنید. در غیر اینصورت گوشی‌های ایربادز با باز و بسته شدن قاب شارژ نمی‌توانند روشن و خاموش شوند.



Power on




Power off

بازنشانی

۱. گوشی‌ها را از قاب شارژ بیرون بیاورید، کلید چندمنظوره را در هر دو گوشی چپ و راست به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید. (در حالت تک گوشی و مکالمه قابل انجام نیست) تا چراغ قرمز گوشی‌ها سه بار روشن و خاموش شود و صدایی از گوشی‌ها بیاید که نشان می‌دهد خاموش شده‌اند.

۲. گوشی‌ها را در قاب شارژ قرار دهید و درب را ببندید تا شارژ فعال شود.

۳. گوشی‌ها را از قاب شارژ بیرون بیاورید و دوباره برای استفاده به آن‌ها متصل شوید.



عملکرد کلید چند منظوره

🎵	پخش / توقف	x 1	کلید چند منظوره را یک بار فشار دهید (L/R)
	آهنگ بعدی	x 2	کلید چند منظوره را دو بار فشار دهید (R)
	آهنگ قبلی	x 2	کلید چند منظوره را دو بار فشار دهید (L)
🔊	کم / زیاد کردن صدا	—	از طریق دستگاه متصل شده، صدا را کنترل کنید.

☎️	پاسخ / قطع تماس	x 2	کلید چند منظوره را دو بار فشار دهید (L/R)
	رد کردن تماس	x 2"	کلید چند منظوره را فشار دهید و برای ۲ ثانیه نگه‌دارید (L/R)



🎤	فعال سازی SIRI یا دیگر دستیارهای صوتی	x 3	کلید چند منظوره را سه بار فشار دهید (L/R)
---	---------------------------------------	-----	---

🎮	حالت بازی	x 4	کلید چند منظوره را چهار بار فشار دهید (L/R)
---	-----------	-----	---

مشخصات فنی

- Type: OWS (Open-ear True Wireless Earbuds)
- Type of Connection: Bluetooth
- Bluetooth Version: V5.3
- Transmission Distance: More than 10m
- Type of Battery: Li-ion Polymer
- Capacity of Earbods Battery: 100mAh
- Capacity of Case Battery: 500mAh
- Charge Time: Around 2 hrs
- Charging Time of Each Earbuds In the Case: Around 1.5 hrs
- Times That Each Earbuds Charge in the Case: 2 Times
- Profile Support: HSP, HFP, AVRCP, A2DP
- Standby Time: About 12.5 Days
- Music Time:**
 - In Max Volume: 12 Hours
 - In 50%-60%: 14-15 Hours
- Talk Time: Around 10hrs
- Sensitivity of Speaker: 106 dB ± 3dB
- Sensitivity of Microphone: (-38) ±2 dB
- Impedance of Speaker: 22Ω±15%
- Impedance of Microphone: 500Ω @1KHZ
- RMS: 20(mW)
- S/N Ratio: >62dBA
- Power Supply: 5V/1A
- Frequency Range of Speaker: 20Hz ~ 20KHz
- More Details: IPX5, LED Display

روش قراردعی در گوش



۱- گوشی‌های ایربادز را روی گوش‌های خود قرار دهید

۲- با چرخاندن گوشی‌های ایربادز، بهترین و راحت‌ترین موقعیت را پیدا کنید.

