

TH 6370

WIRELESS HEADSET



www.tscm.ir

عملکرد کلیدها

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

۱. برای رفتن به آهنگ / موج رادیویی بعدی کلید **▲** را یک بار فشار دهید، برای افزایش صدا کلید **▲** را فشرده و نگه دارید
۲. برای مکث / پخش آهنگ کلید **▲** را فشار دهید
- در حالت بلوتوث:**
- کلید **▲** را دو بار فشار دهید تا با آخرین شماره تماس گرفته شده
- برای پاسخ دهی به تماس کلید **▲** را یک بار فشار دهید.
- برای رد تماس کلید **▲** را فشرده و نگه دارید
- برای قطع تماس کلید **▲** را یک بار فشار دهید.
- در حالت رادیو:**
- کلید **▲** را برای اسکن موج های رادیویی فشار دهید.
۳. برای رفتن به آهنگ / موج رادیویی قبلی کلید **▼** را یک بار فشار دهید، برای کاهش صدا کلید **▼** را فشرده و نگه دارید
۴. برای روشن / خاموش کردن محصول کلید **⏻** را فشرده و نگه دارید
- برای تغییر حالت محصول (Bluetooth/FM/TF card) کلید **⏻** را فشار دهید

مشخصات فنی

- Support: BT, FM, Micro SD, AUX, Call Function
- Transmission Distance: <10m
- Battery Type: Li-Polymer
- Battery Capacity: 150mAh
- Impedance of Speaker: 32Ω
- Impedance of Microphone: 2.2KΩ
- Sensitivity of Speaker: 117±3db@1KHz
- Sensitivity of Microphone: -38±3db
- Frequency Range: 20Hz-18KHz
- S/N Ratio Headphone: 90db
- Power Supply: DC 5V/0.3A
- Music Time: 3.5h (Max Volume)
- Talk Time: 5h
- Charging Time: 1.5h
- Power Time: 50 Days
- Weight: 163g
- Charging Port: Type-C USB
- Length of Cable: 20cm
- Accessories: Type-C Charging Cable

عملکرد چراغ نشان گر

وضعیت دستگاه	رنگ نشانگر
روشن/خاموش شدن	قرمز
حالت بلوتوث	چشمک قرمز و آبی تا زمان همگام سازی آبی در زمان همگام شدن
حالت رادیو FM	چراغ قرمز ثابت
حالت TF	چراغ قرمز چشمک زن
در حال شارژ	چراغ قرمز ثابت
تکمیل شارژ	چراغ آبی ثابت

روش اتصال بلوتوث

ابتدا هدست را روشن کرده تا در وضعیت بلوتوث قرار گیرد، سپس چراغ دستگاه به رنگ آبی و قرمز چشمک می زند.

دستگاه بلوتوثی خود را روشن کرده و نام TSCM-TH 6370 را جستجو کرده و انتخاب کنید.

پس از برقراری اتصال چراغ نشان گر، آبی رنگ می شود.