

510*100mm / Colorful / Back & Front / With 5 Fold Line

510.00 mm

100.00 mm

در آخر: نشان گر آبی رنگ گیرنده همیشه روشن خواهد ماند و میکروفون زمانی شروع به کار می کند که برنامه دوربین گوشی برای ضبط ویدیو یا برنامه های ضبط زنده باز شوند.

نکته مهم: اگر شارژ باتری تلفن همراه در هنگام ضبط زنده کم باشد، یک منبع تغذیه اکسترنال می تواند مستقیماً از طریق درگاه گیرنده، تلفن همراه را شارژ کند.

روش استفاده از گیرنده Lightning / Type-C

اول: گیرنده lightning و یا Type-C را به درگاه lightning و یا Type-C گوشی متصل کنید بعد از اتصال نشان گر آبی رنگ گیرنده به سرعت چشمک می زند.

رنگ آبی به تندی چشمک می زند

دوم: کلید خاموش / روشن میکروفون را برای چند ثانیه فشار دهید. اگر نشان گر سبز شود بدان معناست که میکروفون روشن است.

- اسفنج یادگیر
- دکمه روشن / خاموش کردن میکروفون
- دکمه کم و زیاد کردن صدا
- گیره میکروفون
- درگاه شارژ میکروفون
- درگاه ۳/۵ میلی متری مانیتور میکروفون
- نشان گر باتری
- نشان گر اتصال
- نشان گر صدای اصلی
- کاهش دهنده نویز
- طنین
- گیرنده Type-C
- گیرنده روشنی
- درگاه گیرنده شارژ Type-C
- درگاه گیرنده مانیتور ۳/۵ میلی متری

با تشکر از اعتماد شما به محصولات تسکو، برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه را با دقت مطالعه نمایید.

محتویات بسته بندی

- TMIC-5007
- دفترچه راهنما
- بادگیر
- کارت گارانتی
- کابل شارژ

ساختار محصول

میکروفون بی سیم شامل ۲ بخش است. فرستنده میکروفون و گیرنده

تسکو | TSCO

راهنمای استفاده از محصول

TMIC 5007

Wireless Microphone

Two Mic, One receiver

Tiktok | Live Streaming | Recording | Short Video

CE FC Recycle E PS E

www.tscu.ir | MADE IN CHINA

← FRONT

اطلاعات فنی

- Type: 2 Mic with one Receiver
- Battery Type: Lithium battery
- Connector Type: Type-C, Lightning
- Microphone Sensitivity: -38dB±3dB
- Transmission Frequency: 2.4GHz
- Applicable Distance: 15-25M
- Frequency Response: 20Hz-20KHz
- SNR: ≥70dB
- Dimension: Microphone: 43*47*14.5mm
Receiver: 47*39*7.5mm
- Diaphragm Size: 6mm
- Charging Time: 1h
- Working Time: About 5h
- Mic Battery Capacity: 2*100 mAh
- Power Supply: DC 5V 2A
- Weight: 136g

نکات ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از این محصول، موارد زیر را با دقت بخوانید و رعایت کنید:

1. هنگام استفاده از محصول، مطمئن شوید که توان دستگاه متصل شده و توان محصول با یکدیگر مطابقت دارند. همچنین، تنظیمات صدا را طوری انجام دهید که از توان محصول تجاوز نکند. استفاده از صدای بلند برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد مشکل در عملکرد محصول شود.
2. اگر در حین استفاده از محصول، متوجه هرگونه ناهنجاری (مانند دود، بو و غیره) شدید، بلافاصله آن را خاموش کنید و از برق جدا کنید و سپس محصول را برای تعمیر به نمایندگی های مجاز ارسال کنید.
3. این محصول و لوازم جانبی باید در مکانی خشک و تهویه شده در داخل خانه قرار داده شوند. آنها را برای مدت طولانی در محیط مرطوب، غبارآلود، نزدیک آتش، باران، آب، برخورد های شدید، پرتاب، لرزش ماشین تهویه نگه داری نکنید، زیرا این موارد ممکن است به عملکرد آن ها آسیب برساند.
4. استفاده از این محصول باید مطابق با قوانین و مقررات ایمنی مربوطه باشد. در مواردی که استفاده از محصول به صراحت ممنوع است، از آن استفاده نکنید تا از وقوع حوادث جلوگیری کنید.
5. لطفاً به تنهایی دستگاه را باز نکنید، تغییر ندهید یا تعمیر نکنید تا از آسیب جلوگیری شود. اگر سوالی دارید یا به خدمات نیاز دارید، لطفاً با نمایندگی های مجاز تماس بگیرید.

عملکرد گیرنده Lightning

عملکرد	روش اجرا	نشان گر / صدای هشدار
روشن کردن	اتصال با گوشی را برقرار کنید	نشان گر آبی چشمک می زند
خاموش کردن	اتصال با گوشی را قطع کنید	نشان گر خاموش می شود
جست و جو برای همگام سازی	/	چراغ آبی به اهستگی چشمک میزند
همگام سازی انجام شده	/	نشان گر آبی روشن می ماند

عملکرد گیرنده Type-C

عملکرد	روش اجرا	نشان گر / صدای هشدار
روشن کردن	اتصال با گوشی را برقرار کنید	نشان گر آبی چشمک می زند
خاموش کردن	اتصال با گوشی را قطع کنید	نشان گر خاموش می شود
جست و جو برای همگام سازی	/	چراغ آبی به اهستگی چشمک میزند
همگام سازی انجام شده	/	نشان گر آبی روشن می ماند

عملکرد فرستنده میکروفون

عملکرد	روش اجرا	نشان گر
روشن کردن	کلید پاور را برای مدتی طولانی فشار دهید.	چراغ سبز روشن
خاموش کردن	کلید پاور را به مدت ۳-۴ ثانیه فشار دهید.	چراغ سبز خاموش
شارژ شدن	از طریق کابل Type-C	چراغ قرمز زمانی که شارژ انجام می شود روشن است، و زمانی که شارژ تکمیل شود خاموش می شود.
جست و جو برای همگام سازی	/	چراغ نشان گر به رنگ سبز به آرامی چشمک می زند.
همگام سازی انجام شده	/	چراغ نشان گر به رنگ سبز، روشن باقی می ماند.

قدم اول: گیرنده Lightning یا Type-C را در درگاه lightning و یا Type-C گوشی قرار دهید زمانی که چراغ سبز روشن باشد اتصال با موفقیت انجام شده است.

قدم دوم: دستگاه را روشن کنید، میکروفون مستقیماً عمل می کند.

عملکرد گیرنده

عملکرد	وضعیت نشان گر
روشن شدن خودکار هنگام اتصال به دستگاه	اتصال با گوشی را برقرار کنید، چراغ نشان گر سبز روشن می شود.
خاموش شدن خودکار هنگام قطع اتصال از دستگاه	چراغ خاموش می شود.
حالت جستجو سازگاری	چراغ سبز چشمک می زند.
همگام سازی موفق / خودکار	چراغ سبز به طور پیوسته چشمک می زند.
کاهش میزان نویز - کلید خاموش / روشن را فشار دهید	روشن شدن کاهنده نویز: نشان گر سبز ممتد روشن می ماند. خاموش شدن کاهنده نویز: نشان گر قرمز ممتد روشن می ماند.

← BACK



END PAGE



START PAGE