



۱- مقدار شارژ پاوربانک را چک کنید.



2

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.


معرفی ساختار محصول



1

راهنمای استفاده از محصول

TP 807
POWER BANK



www.tSCO.ir

مشخصات فنی

- || Type-C Input: 5V/2A
Max: 10W
- || Micro USB Input: 5V/2A
Max: 10W
- || USB-A Outputs: 5V/2.1A
Max: 10W
- || LED Light
- || Weight: 222.5gr
- || Charge Time: 6h
- || LCD Digital Display
- || Battery: Li-Polymer
- || Size: 140*68*15mm
- || Capacity of Battery: 10000mAh


5

نکات ایمنی

- برای محافظت از عمر باتری حداقل ۴ ماه یکبار پاوربانک را استفاده و شارژ کنید.
- دستگاه را از هم باز نکنید.
- از کابل‌های اورجینال و معتبر استفاده کنید.
- از پاوربانک در مقابل مایعات و بخار محافظت کنید.

4

۲- گوشی یا تبلت خود را شارژ کنید.



نحوه شارژ گوشی یا تبلت

نحوه شارژ TP 807

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل ایجاد می‌شود.

3