



روش استفاده

- یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
- پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کند.
- چراغ LED در هنگام شارژ چشمک می‌زند و پس از شارژ کامل، چشمک زدن آن متوقف می‌شود.

LED	میزان ظرفیت	نمایش گر شارژ
● ○ ○ ○	≤ 25%	۱ چراغ روشن
● ● ○ ○	≤ 50%	۲ چراغ روشن
● ● ● ○	≤ 75%	۳ چراغ روشن
● ● ● ●	≤ 100%	۴ چراغ روشن


2

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- TP-912 - ۳ دفترچه راهنما
- کارت گارانتی - ۴ کابل شارژ

معرفی ساختار محصول




1

تسکو | TSCO

راهنمای استفاده از محصول

TP 912
POWER BANK



www.tSCO.ir

مشخصات فنی

- LED Indicators
- Charge Time: 6h
- Battery: Li-Polymer
- Size: 144.5*68.7*15.6 mm
- Weight: Around 222g
- Capacity of Battery: 10000mAh
- Output voltage & Current:**
 - USB-A Output: 5V2A
 - Max Output: 10W
- Charging Protocol: Normal (5V2A)
- Micro USB Input: 5V/2A

5

* این پاور بانک برای دستگاه‌هایی که شارژ آن‌ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می‌شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.

- اگر پاور بانک پس از اتصال به برق شارژ نمی‌شود، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می‌کنید و کابل به درستی متصل شده است.

توصیه می‌شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.

- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

4

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

نکات ایمنی

* اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.

* ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.

* دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید. لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده بازیافت کنید.

* کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.

* به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.

3