


TP 981 POWER BANK



www.tscoco.ir


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

۱- TP-981 ۳- دفترچه راهنما

۲- کارت گارانتی ۴- کابل شارژ

معرفی ساختار محصول



۴- کلید روشن/خاموش

۱- درگاه USB-A

۵- نمایش گر شارژ

۲- ورودی Micro

۳- درگاه Type-C

روش استفاده

۱. یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.

۲. پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می کند.

چراغ LED در هنگام شارژ چشمک می زند و پس از شارژ کامل، چشمک زدن آن متوقف می شود.

نمایش میزان شارژ

عدد روی نمایش گر میزان شارژ باتری را نشان می دهد.

عدد ۱۰۰ در صورتی که چشمک نزد به معنای شارژ کامل است و

عدد ۰۰ نشان از خالی بودن ظرفیت باتری دارد.

مشخصات فنی

- || LED Indicators
- || Charge Time: 18h
- || Battery: Li-Polymer
- || Size: 155*69*42mm
- || Weight: Around 620g
- || Capacity of Battery: 30000mAh
- || Input voltage & Current:
 - Micro Input: 5V 2A, 9V 2A, 12V 1.5A (18W)
 - Type-C Input: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A (18W)
- || Output voltage & Current:
 - USB A Output 1/2: 5V 3A, 9V 2A, 10V 2.25A, 12V 1.5A (22.5W)
 - Type-C Output: 5V3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A(20W)
 - Max Output: 22.5W
- || Charging Protocol: QC2.0, QC3.0, PD, PPS, AFC, FCP, SCP

* به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.

* این پاور بانک برای دستگاه هایی که شارژ آن ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.

- اگر پاور بانک پس از اتصال به برق شارژ نمی شد، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می کنید و کابل به درستی متصل شده است.

توصیه می شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.

- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و شارژ کامل، ایجاد می شود.

نکات ایمنی

* لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان های تعیین شده بازیافت کنید.

* اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.

* ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.

* دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

* لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان های تعیین شده بازیافت کنید.

کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.