




ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscco.ir

محتویات بسته بندی

- TS-1911 کابل برق - ریموت کنترل
- دفترچه راهنما - کارت گارانتی - میکروفون بلوتوثی

معرفی بخش‌های محصول



۱. میکروفون اول

۲. میکروفون دوم

۳. درگاه AUX

۴. درگاه کارت حافظه

۵. درگاه USB ۵ ولت

۶. ورودی منبع تغذیه- درگاه شارژ

۷. کلید تغییر حالت

۸. اکولایزر

۹. TWS

۱۰. کلید روشن / خاموش کردن

۱۱. نورپردازی

۱۲. افزایش / کاهش صدای اصلی

۱۳. افزایش / کاهش صدای میکروفون

۱۴. پخش اهنگ قبلی

۱۵. پخش اهنگ / توقف

۱۶. پخش اهنگ بعدی

۱۷. روشن و خاموش کردن لیزر

۱۸. حالت اتومات لیزر

۱۹. تغییر حالت نور لیزر

روش استفاده

روشن شدن: کلید "POWER" را حدود ۳ ثانیه فشار داده و نگه‌دارید سپس صفحه LED روشن می‌شود که نشان دهنده روشن شدن دستگاه است.

خاموش شدن: کلید "POWER" را برای حدود ۳ ثانیه فشــــار داده و نگه‌دارید، سپس LED نمایش‌گر خاموش می‌شود که نشان دهنده خاموش شدن دستگاه است.

عملکرد شارژ

راهنمای شارژ: نشان‌گر همیشه در هنگام شارژ قرمز بوده و هنگامی که اسپیکر به طور کامل شارژ شود، چراغ نشان‌گر خاموش می‌شود.
ملاحظات احتمالی: در صورتی که بلوتوث با خاموش شدن غیرمنتظره، محافظت از باتری و سایر شرایط مواجه شود که منجر به عدم اتصال بلوتوث شود باید منبع تغذیه را خاموش کنید و سپس دوباره آن را روشن کنید.

نکات ایمنی

۱- پاور: وقتی با پاور AC کار/شارژ می‌کنید، لطفاً فقط طبق دستور آن که روی دستگاه وجود دارد، عمل کنید.

۲- احتیاط برای جلوگیری از برق گرفتگی: برای جلوگیری از برق گرفتگی هرگز با دست خیس اسپیکر را به برق نزنید یا از برق نکشید. دستگاه را در مناطق خیس یا زیر باران قرار ندهید. محصول را در جایی که آب جمع می‌شود قرار ندهید. هیچ ظرف آب یا هرگونه مایعاتی را بالای اسپیکر قرار ندهید.

۳- از قرار دادن اجسام سنگین بر روی اسپیکر خودداری کنید: هیچ وسیله‌ای را روی اسپیکر قرار ندهید. این دستگاه تحمل وزن را ندارد. اسپیکر را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید و آن را از وسایل گرمایشی مثل اجاق گاز، رادیاتور، و غیره دور کنید. این وسیله را در محیط‌هایی که پر از گردخاک است، یا دمای آنجا بالاست، یا تابش‌های قوی در آن وجود دارد و یا در میدان‌های مغناطیسی قوی قرار ندهید.

۴- حفاظت از کابل برق: سیم را نکشید؛ برای اینکه دستگاه را از برق بکشید، دوشاخه را بگیرید و کابل را از پریز جدا کنید. کابل برق را از محیط‌هایی که ممکن است لگد شود، یا به دست و پا بگیرد دور کنید. هیچ وسیلهٔ سنگینی را اطراف کابل قرار ندهید.

توضیحات رابط:

رابط USB: به طور مستقیم USB را برای پخش وارد کنید.

رابط کارت حافظه TF: به طور مستقیم در کارت TF برای انجام بازی.

ورودی صدا (AUX): جک هدفون برای دستگاه های خارجی مانند موبایل گوشی/تبلت

میکروفون: برای تقویت یا ضبط به میکروفون متصل شوید.

رابط شارژ: برای آداپتور شارژ استفاده می شود.

کلید های کاربردی:

Aux-in: کلید پاور را فشار دهید تا به حالت AUX بروید.

یک کابل صدا را به درگاه ورودی AUX خارجی دستگاه وصل کنید.


و سر دیگر را به درگاه خروجی هدفون تلفن همراه / تبلت - کامپیوتر ودستگاه های دیگر وصل کنید.

کلید "Play" را فشار دهید تا صدا قطع شود.

کلید "power" را فشار دهید تا عملکردهای دیگر را تغییر دهید.

روش عملکرد نورپردازی: کلید "LIGHT" را فشار دهید تا حالت های روشنایی (نورپردازی) تغییر کند.

دستورالعمل نور لیزر



۱- کلید روشن / خاموش: با فشار دادن کلید power نور لیزر روشن می‌شود و اسپیکر وارد حالت روشنایی (نورپردازی) پیش فرض می‌شود، برای خاموش شدن چراغ، کلید power را دوباره فشار دهید.

۲- حالت خودکار: کلید automatic mode را فشار دهید، نور لیزر با ریتم موسیقی تغییر می‌کند.

۳- تغییر حالت نور: کلید light mode را فشار دهید تا جلوه‌های مختلف نور را تغییر دهید. در مجموع ۸ افکت برای نورپردازی وجود دارد.

۴- نور لیزر

۵- کیس را از هم باز نکنید. اگر به بخش‌های درونی دستگاه دست بزنید، ممکن است دچار برق گرفتگی شدیدی بشوید. مراقب باشید هیچ قطعهٔ فلزی و مایعاتی در دریچه‌های دستگاه نریزد.

۶- محافظت از کابل برق: لطفاً وقتی دستگاه کاملاً خاموش شد، کابل برق را بکشید.



مشخصات فنی

- Support: USB, TF Card, BT, AUX, FM Radio, Mic, TWS Function
- P.M.P.O: 3800W
- RMS: 40W
- Type of Battery: Li-Io
- Battery Capacity: 7.4V/3600mAh
- Applicable Distance: 10m
- S/N Ratio: ≥80db
- Frequency: 90Hz - 20KHz
- Power Supply: 5V/2A
- Charging Time: 5h
- Playing Time: 2h (Max Volume)
- Standby Time: 2 Months
- Size: 235*371*220mm
- Weight: 4kg
- Subwoofer Size: 8"4Q
- Tweeter Size: 2*15"6Q
- 110° Adjustable Laser Light
- Accessories: Type-C Cable, 1BT Microphone