

TS 23125 WIRELESS SPEAKER



ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر - کابل شارژ
- دفترچه راهنما - کارت گارانتی

ویژگی‌های محصول

با استفاده از این اسپیکر بی‌سیم، خود را در یک دنیای صدای خالص و متعادل فرو ببرید. این اسپیکر با فناوری بی‌سیم واقعی (TWS) امکان اتصال دو اسپیکر به یکدیگر به جهت پخش صدای استریو را فراهم می‌کند. قدرت ۸ وات با باتری قابل شارژ ۱۸۰۰ میلی‌آمپر اجازه می‌دهد تا ساعت‌ها موسیقی بی‌پایان گوش دهید. چراغ LED RGB یک نورپردازی جذاب را هنگام پخش موسیقی نمایش می‌دهد.

عملکرد کلیدها



۱- درگاه کارت TF

۲- درگاه شارژ Type-C

۳- کلید "+" را برای رفتن به موزیک بعدی یک بار فشار دهید و برای ورود یا خروج از حالت TWS یا قطع ارتباط بلوتوث این کلید را دو بار فشار دهید. برای افزایش صدا این کلید را فشار داده و نگه دارید.

۴- کلید "L" را برای پخش / مکث موسیقی فشار دهید و برای روشن / خاموش کردن اسپیکر کلید را فشار داده و نگه دارید.

۵- کلید "⊕" را برای تغییر حالت فشار دهید و برای تغییر نورپردازی، این کلید را فشار داده و نگه دارید.

1

اتصال بلوتوث

- اسپیکر را روشن کنید و وارد حالت بلوتوث شوید.
- بلوتوث دستگاه خود را روشن کرده، نام **TSCO - TS 23125** را انتخاب کرده و با اسپیکر همگام شوید.

نکته: اسپیکر به صورت خودکار با آخرین دستگاه متصل شده همگام می‌شود.

مشخصات فنی

- Support: BT, USB, TF, TWS, Call Function
- P.M.P.O: 390W
- RMS: 8W
- Type of Battery: Li-Ion battery
- Battery Capacity: 1800mAh
- Applicable Distance: 10m
- S/N Ratio: ≥80dB
- Frequency: 85Hz - 20KHz
- Power Supply: 5V / 1A
- Charging Time: 2-3 Hours
- Playing Time: 4h (Max Volume)
- Standby Time: Around 4 Months
- Weight: 540g
- Woofer: 66mm
- Music Support Format: MP3, wav, wmv
- RGB Light

3

عملکرد کلیدها

۶- کلید "-" را برای رفتن به موزیک قبلی یک بار فشار دهید و برای ورود / خروج از حالت TWS یا قطع ارتباط بلوتوث این کلید را دو بار فشار دهید. برای کاهش صدا این کلید را فشار داده و نگه دارید.

۱. پاسخ دادن به تماس: هنگامی که با شما تماس گرفته می‌شود، کلید "L" را برای پاسخ به تماس فشار دهید.

۲. قطع تماس: برای قطع تماس تلفن، کلید "L" را فشار دهید.

۳. رد تماس تلفن: کلید "L" را ۲ بار فشار دهید تا تماس تلفن رد شود.

۴. شماره گیری مجدد آخرین تماس تلفن: دوبار کلید "L" را فشار دهید تا آخرین تماس تلفن مجدد برقرار شود.

۵. قطع اتصال بلوتوث: در حالت بلوتوث، کلید "+" را ۲ بار فشار دهید تا اتصال بلوتوث قطع شود.

۶. قابلیت FM: در حالت FM، کلید "L" را فشار دهید تا ایستگاه‌های رادیویی اسکن شوند.

۷. عملکرد TWS: یک اسپیکر را روشن کنید و مطمئن شوید که در حالت اتصال بلوتوث است، کلید "+" یا "-" را ۲ بار فشار دهید. سپس اسپیکر دیگر را روشن کنید، مطمئن شوید که در حالت اتصال بلوتوث است، در این وضعیت دو اسپیکر به یکدیگر متصل میشوند. اکنون، بلوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید تا به اسپیکرها متصل شود.

در تلفن همراه خود تنها نام یک اسپیکر را برای همگام سازی مشاهده خواهید کرد.

2