


# TS 23358

## PORTABLE SPEAKER




ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

### محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- کارت گارانتی - کابل AUX
- دفترچه راهنما
- کابل USB

### ساختار محصول



### عملکرد کلیدها

1. کلید روشن/خاموش: برای روشن کردن محصول کلید را فشرده و نگه دارید تا صدای هشدار بشنوید و چراغ آبی چشمک بزند. برای خاموش کردن، دوباره کلید را تا زمان شنیدن صدای هشدار فشرده و نگه دارید، سپس چراغ خاموش شده و نشان می دهد که محصول خاموش شده است.
2. کلید روشن/خاموش: کلید روشن/خاموش را برای تغییر بین حالات کارت TF، حالت بلوتوث و حالت AUX فشار دهید.
3. کلید نورپردازی: کلید را برای تغییر نورپردازی فشار دهید و برای روشن/خاموش کردن نورپردازی فشرده و نگه دارید.
4. کلید پخش/توقف:
  - 1 حالت بلوتوث: برای قطع اتصال بلوتوث، کلید را فشرده و نگه دارید.
  - 2 حالت تلفن: برای پاسخ به تماس کلید را فشار دهید.
  - 3 برای رد تماس کلید را فشرده و نگه دارید.
  - 4 پس از پاسخ به تماس، برای قطع تماس کلید را دو بار فشار دهید.

### عملکرد TWS

برای فعال سازی TWS، باید دو اسپیکر را به صورت هم زمان روشن کنید، سپس کلید پخش/مکث یکی از اسپیکرها را فشرده و نگه دارید. پس از چند ثانیه، دو اسپیکر همگام خواهند شد. اکنون چراغ آبی در اسپیکر اصلی به طور سریع چشمک می زند و در اسپیکر دیگر روشن است. و پس از همگام شدن تلفن همراه یا دستگاهی دیگر، نور آبی اسپیکر اصلی به آرامی چشمک خواهد زد.

### عملکرد TF CARD/AUX

- کارت TF را در درگاه خود قرار دهید. یک صدای هشدار پخش شده، چراغ آبی به آهستگی چشمک می زند و اسپیکر به صورت خودکار وارد حالت TF می شود

- کابل AUX را در درگاه خود قرار دهید. یک صدای هشدار پخش شده، چراغ آبی به آهستگی چشمک می زند و اسپیکر به صورت خودکار وارد حالت AUX می شود.

### عملکرد شارژ

- برای شارژ اسپیکر از کابل و شارژر استاندارد 5V DC استفاده نمایید.

- هنگام شارژ شدن، چراغ نشان گر قرمز رنگ، روشن شده و پس از تکمیل شارژ، این چراغ خاموش می شود.

### نکات ایمنی

- از کابل و شارژر استاندارد استفاده کنید که بتواند ولتاژ خروجی DC5V/1A را فراهم کند تا به محصول آسیب وارد نشود.
- هنگامی که از اسپیکر استفاده نمیکنید، آن را خاموش کنید.
- اسپیکر را در معرض حرارت و رطوبت قرار ندهید.
- ضربه و تکان شدید به اسپیکر وارد نکنید.

### مشخصات فنی

- Support: BT, TF Card, USB, AUX, Call Function
- P.M.P.O: 1000W
- RMS: 16W
- Type of Battery: Li-io
- Battery Capacity: 1800mAh
- Applicable Distance: >10m
- S/N Ratio: ≥85db
- Frequency: 50Hz - 20KHz
- Power Supply: DC 5V/1A
- Charging Time: 2-2.5h
- Playing Time: 3-3.5h (Max Volume)
- Standby Time: Approximate 5 Months
- Size: 220\*85\*85mm
- Weight: 615g
- RGB Lighting
- Accessories: Type-C Charging Cable

### روش اتصال بلوتوث

ابتدا اسپیکر را روشن کنید، اکنون صدای هشدار پخش شده و چراغ آبی LED به سرعت چشمک می زند که به معنای ورود اسپیکر به حالت بلوتوث است.

حالت بلوتوث گوشی همراه، تبلت یا غیره را روشن کنید.

سپس نام TSCO-TS 23358 را جستجو و انتخاب کنید.

پس از همگام سازی، صدای هشدار پخش شده و چراغ LED اسپیکر روشن باقی می ماند و هنگام پخش موسیقی به آرامی چشمک خواهد زد.

برای قطع همگام سازی، کلید پخش/مکث را فشرده و نگه دارید.