



ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید.

محتویات جعبه

- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- ساعت
- شارژر
- محافظ صفحه نمایش

بخش‌های محصول

۱- **دکمه کنار:** برای روشن و خاموش کردن، این دکمه را طولانی مدت فشار دهید. برای روشن یا خاموش کردن صفحه به این دکمه ضربه بزنید.

۲- **دکمه چرخشی را بچرخانید:** کاربران می‌توانند با دکمه چرخشی شماره‌گیری کنند یا منو را عوض کنند و رابط‌ها را تغییر دهند.

1

راهنمای استفاده

۱- ساعت هوشمند را از جعبه خارج کنید.



3

۳- **بدنه ساعت:** مواد آلیاژ روی و شیشه با درجه حرارت بالا، دوام ساعت را بهبود بخشیده و وزن آن را کاهش داده است.

۴- **میکروفون:** برای تماس‌های بلوتوثی استفاده می‌شود.




2

۳- بلوتوث را در گوشی هوشمند و ساعت خود روشن کنید و کد QR را برای داندلود برنامه اسکن کنید، سپس ساعت را تنظیم کنید.



5

۲- ساعت هوشمند را به دست خود ببندید. دکمه کنار را فشار دهید تا ساعت روشن شود.



4

\* **اعلان‌های پیام‌های دریافتی را تنظیم کنید.**

منوی برنامه - دستگاه - اعلان برنامه را باز کنید. برنامه های مورد نظر را انتخاب کرده و روشن کنید.

\* **در صورت عدم موفقیت در تنظیم اعلان‌ها، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟**

۱- اول از همه، اعلان‌های نمایش داده شده در ساعت شما با اعلان‌های گوشی هوشمندتان از جمله تماس‌های دریافتی، پیام‌های متنی، QQ و اعلان‌های WeChat همگام‌سازی می‌شوند. اگر اعلانی در گوشی شما ظاهر نشود، در ساعت شما نیز ظاهر نمی‌شود. ممکن است لازم باشد برنامه‌های مربوطه را در تنظیمات اعلان گوشی خود بیابید و سولج اعلان را تغییر دهید.

۲- ساعت را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کنید. سپس به تنظیمات بلوتوث گوشی خود بروید و به دنبال دستگاهی به نام «ساعت هوشمند» بگردید. اگر متصل است، آن را قطع کنید و سپس بلوتوث را در گوشی خود راه اندازی مجدد کنید. در نهایت ساعت را دوباره به گوشی خود وصل کنید.

7

۴- برای شارژ ساعت کافی است شارژری سیم را با استفاده از اتصال مغناطیسی به پشت ساعت وصل کنید.



6

در این حالت مصرف کم انرژی به صورت پیش فرض فعال می‌شود که باعث طولانی شدن زمان استفاده می‌شود.

- **مخاطبین:** پس از اتصال ساعت به گوشی، کاربران می‌توانند تا ۱۰۰ مخاطب را به دفترچه تلفن ساعت اضافه کنند.

- **زبان / زمان / تاریخ:** زبان، زمان و تاریخ روی ساعت بعد از اتصال آن با تلفن، همگام‌سازی می‌شود.

- **پیامک:** برای دسترسی به عملکرد اعلان هنگامی که در رابط اصلی هستید، روی صفحه ساعت به سمت بالا بکشید. این ساعت می‌تواند اعلان‌های برنامه‌های گوشی شما از جمله QQ و WeChat را همگام‌سازی کند. اگر می‌خواهید محتوای اعلان‌ها را مشاهده کنید، «نمایش متن پیش‌نمایش» را برای برنامه‌های گوشی خود انتخاب کنید. ساعت از طریق لرنش شما را از تماس‌های دریافتی مطلع می‌کند.

- **گام‌ها / مسافت / کالری:** ساعت شمارش گام‌های روزانه، مسافت و اطلاعات کالری را نمایش می‌دهد که به طور خودکار در نیمه شب ذخیره می‌شود و برای شمارش جدید پاک می‌شود.

9

**عملکردهای اصلی:**

- **به روزرسانی سیستم عامل وقتی ساعت به تلفن متصل است:** کاربران باید برنامه را باز کرده و روی «دستگاه» کلیک کنند. سپس، باید روی «نسخه» کلیک کرده و در صورت وجود نسخه جدید، نوار پیشرفت ظاهر می‌شود. به روزرسانی سیستم عامل بین ۳ تا ۵ دقیقه طول می‌کشد. پس از تکمیل به روزرسانی، ساعت دوباره راه اندازی می‌شود. لطفاً اتصال ساعت را از موبایل قطع کنید تا بعداً دوباره وصل شوید. توجه به این نکته ضروری است که اگر نوار پیشرفت حرکت نکند، کاربران نباید هیچ اقدامی انجام دهند و منتظر بمانند تا به روزرسانی کامل شود.

- **تماس بلوتوثی:** این دستگاه از تماس بلوتوثی پشتیبانی می‌کند. برای فعال کردن این ویژگی، روی نماد تماس بلوتوثی در منوی کشویی کلیک کنید. سپس به تنظیمات بلوتوث گوشی خود بروید و دستگاهی به نام «تماس با ساعت» را برای اتصال پیدا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که اگر بلوتوث ساعت خاموش باشد تماس بلوتوثی کار نخواهد کرد.

8

- **ضربان قلب:** ساعت به محض ورود به این عملکرد، شروع به اندازه‌گیری ضربان قلب شما می‌کند. این ساعت ضربان قلب شما را با تایاندن نور سبز روی پوست اندازه‌گیری می‌کند تا تغییرات مویرگ‌های خون را تشخیص دهد.

ضربان قلب طبیعی برای انسان بین ۶۰ تا ۹۰ ضربه در دقیقه است. با این حال ضربان قلب یک ورزشکار حرفه‌ای می‌تواند کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه باشد. ورزش طولانی مدت می‌تواند عملکرد قلب و ریه افراد را بهبود بخشد. است که سن آن‌ها را از ۲۰ تا ۳۰ کم کنید. ورزش طولانی مدت می‌تواند عملکرد قلب و ریه افراد را بهبود بخشد.

- **تنظیمات خواب:** ساعت به طور خودکار عملکرد نظارت بر خواب را از ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح روز بعد فعال می‌کند. کاربران می‌توانند با اتصال ساعت به تلفن، داده‌های دقیق کیفیت خواب خود را بررسی کنند.

- **تنظیمات زمان:** برای شروع روی گوشه سمت راست پایین کلیک کنید و دوباره برای مکت کلیک کنید. برای شروع زمان بندی بخش بندی شده، گوشه پایین سمت چپ را کلیک کنید، برای بررسی جزئیات زمان بندی بخش بندی شده، روی مرکز پایین کلیک کنید. برای بازگشت به منو، انگشت خود را به سمت راست بکشید.

10

- **کنترل موسیقی:** یک برنامه موسیقی را در تلفن باز کنید و سپس از ساعت برای کنترل بخش پس از اتصال استفاده کنید.

- **دریاره:** برای بررسی مدل، نسخه، آدرس بلوتوث ساعت، آن را بررسی کنید.

- **تنظیم مجدد کارخانه:** داده‌های ذخیره شده در ساعت با کلیک کردن روی آن پاک می‌شوند.

- **تنظیم ساعت:** کاربران می‌توانند ساعت‌های رنگ دار را در برنامه Wearpro تنظیم کنند.

- **یادآور بی‌تحرکی:** کاربران می‌توانند یادآور بی‌تحرکی را در برنامه Wearpro تنظیم کنند.

- **پیدا کردن تلفن همراه:** وارد برنامه "Find Phone" شوید. برای استفاده از این برنامه، تلفن همراه و ساعت هوشمند از طریق ایلیکشن باید به هم متصل باشند. پس از ورود به برنامه، تلفن همراه به حالت لرنش یا تماس خواهد رفت.

11

- **روشن کردن اسکرین ساعت با بالا بردن دست:** این عملکرد در برنامه Wearpro روشن است، وقتی ساعت را با دست بلند کنید روشن می‌شود، اما این عملکرد می‌تواند عمر باتری را به سرعت کاهش دهد.

**نکات ایمنی**

**نکات استفاده و نگهداری:**

۱. دستگاه را تمیز نگه دارید.

۲. دستگاه را خشک نگه دارید.

۳. بند ساعت را بیش از اندازه محکم نبندید.

۴. از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید، که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود.

12

**پریش و پاسخ‌های متداول**

\* **چرا نمی‌توانم ساعت را در حمام آب گرم استفاده کنم؟**

دمای آب حمام نسبتاً بالا است که بخار آب زیادی تولید می‌کند و شش مولکولی بخار آب کم است بنابراین به راحتی می‌توان از شکاف قاب ساعت نفوذ کرد. وقتی دما پایین می‌آید، بخار به حالت آب برگشته و احتمالاً باعث اتصال کوتاه ساعت می‌شود.

\* **نمی‌توان روشن و شارژ کرد:**

اگر ساعت هنگام دریافت آن روشن نشود، ممکن است برخورد در حین حمل و نقل منجر به فعال شدن حالت محافظت از برد باتری شود. ساعت را شارژ کنید تا مجدداً فعال شود.

اگر باتری ساعت خیلی کم است یا به دلیل عدم استفاده طولانی مدت روشن نمی‌شود، لطفاً آن را بیش از نیم ساعت شارژ کنید تا فعال شود.

13

**مشخصات فنی**

• Display:	1.46", IPS, 360*360	• Chipset:	RTL8762DK
• Case Material:	Zinc Alloy+HML	• Battery Type:	300mAh Li-Po
• Strap Material:	Silicone	• Protection:	IP 67
• Strap Width:	22mm	• Accessories:	• Watchband • Wireless Charger • Screen Protector Kit
• Dimension:	44*11mm		
• Weight:	33.8g		

14

