




با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscoc.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی‌سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول




1

کنترل پنل:

- ۱- X-BASS: تنظیم (X-BASS ADJUST)
- ۲- REC: ضبط موسیقی
- TWS: اتصال
- DISC: قطع اتصال بلوتوث
- RPT: کلید تکرار موسیقی
- ۳- PREV: کلید موسیقی قبلی
- SCAN: پخش/توقف موقت یا جستجوی خودکار ایستگاه FM
- NEXT: کلید موسیقی بعدی
- ۴- MASTER VOLUME: دکمه کنترل ولوم اصلی
- ۵- MODE: انتخاب حالت
- LED MODE: تنظیم نور LED
- ۶- M. TREBLE: تنظیم زیر و بمی صدای میکروفون
- M. BASS: تنظیم بیس میکروفون
- ECHO: تنظیم اکو
- DELAY: دکمه کنترل تأخیر
- ۷- POWER: کلید روشن/خاموش
- ۸- GT IN: ورودی گیتار
- MIC: ورودی میکروفون
- MIC PRI: کلید فعال/غیرفعال اولویت میکروفون
- AUDIO INPUT: ورودی صدا
- ۹- ورودی کارت SD/MMC
- USB
- ورودی USB
- ۱۰- EQUALIZER: اکولایزر
- ۱۱- MIC. VOL: کلید تنظیم صدای میکروفون
- ۱۲- GT. VOL: تنظیم صدای گیتار

2

پنل پشتی:



۱- ورودی برق: (AC 110V-240V)

3

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.




توجه:

این دستگاه برای برق **AC 110V/240V** با فرکانس **50/60Hz** طراحی شده است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که برق منزل یا محیطی که قصد استفاده از دستگاه را دارید، مطابق با ولتاژ ذکر شده باشد.

8

ریموت کنترل



4

مشخصات فنی

- Support: TWS / USB / SD / Bluetooth / AUX / FM / Recording / LED on / off
- X-BASS CONTROL / 6 BAND EQUALIZER / Music spectrum LED light / Mic priority
- / MICROPHONE TREBLE ADJUST / MICROPHONE BASS ADJUST
- / ECHO ADJUST / DELAY ADJUST
- Type of Connection: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM / AUX / MIC Input
- / Wireless Microphone / Guitar Input
- Bluetooth Version: 5.0
- RMS: 100W
- P.M.P.O: 18000W
- No. of USB Port: 1
- Power Supply: 110-240V
- Applicable Distance: ≥15
- Frequency: 50Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60db
- Subwoofers Size: 2*10"
- Tweeters Size: 1*3"
- Size: 330*340*965mm
- Weight: 19.5kg
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control
- RGB Light

9


نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نبوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.



۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



7

باتری و شارژ

۱. دستگاه تقریباً ۸ ساعت طول می‌کشد تا به طور کامل شارژ شود. شارژ به‌صورت خودکار پس از اتصال سیم برق شروع می‌شود.
۲. اگر قدرت باتری کم باشد ممکن است باعث ایجاد نویز یا توقف پخش شود، در این صورت هر زمان باتری را شارژ کنید.
۳. برای افزایش طول عمر باتری، لطفاً بلافاصله باتری را شارژ کنید. وقتی دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشود، باتری به تدریج شارژ خود را از دست می‌دهد. توصیه می‌شود حداقل هر ۳۰ روز یک بار باتری را به طور کامل شارژ کنید.
۴. برای صرفه‌جویی در مصرف باتری، لطفاً پس از اتمام استفاده، دستگاه را خاموش کنید.

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.
۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.
۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

روش اتصال بلوتوث

حالت را به "BLUE"تغییر دهید، چراغ نشانگر بلوتوث چشمک می‌زند و بلندگو زنگ هشدار خواهد داد. اطمینان حاصل کنید که عملکرد بلوتوث در دستگاه شما فعال است. برای اتصال بلوتوث جست و جو کنید تا دستگاه مورد نظر خود را پیدا کرده و جفت کنید.

روش اتصال TWS

- ۱- دکمه Mode را روی هر دو بلندگو فشار دهید تا وارد حالت بلوتوث شوند. صفحه نمایش کلمه "BLUE" را نشان می‌دهد.
- ۲- وقتی هر دو بلندگو در حالت بلوتوث قرار گرفتند، دکمه TWS را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید. صفحه نمایش "bt/tbst" را نشان می‌دهد. دفعه بعد که هر دو بلندگو را همزمان روشن کنید، بلندگوها به‌طور خودکار جفت می‌شوند.
- ۳- در دستگاه خود، تنظیمات بلوتوث را باز کنید، حالت بلوتوث را "ON" کنید، بلندگو را پیدا کرده و جفت شوید. از تجربه (True Wireless Stereo) TWS لذت ببرید و صدای بی‌سیم را از طریق بلوتوث از تلفن خود بشنوید.

5