




با سیاست از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscq.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی‌سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول




1

عملکرد کنترل پل:

- ۱- POWER ON/OFF SWITCH: کلید روشن/خاموش
- ۲- MASTER VOLUME CONTROL KNOB: کلید کنترل حجم اصلی
- ۳- REC: ضبط صدا
- ۴- TWS: کلید اتصال موسیقی
- ۵- DISC: قطع ارتباط BT
- ۶- REPEAT: کلید تکرارموسیقی
- ۷- PREV: کلید پخش موسیقی قبلی
- ۸- SCAN: کلید پخش
- ۹- NEXT: کلید پخش موسیقی بعدی
- ۱۰- MODE: دکمه ورودی
- ۱۱- LED MODE: تنظیم نور
- ۱۲- X-BASS: کنترل
- ۱۳- EQUALIZER: اکولایزر
- ۱۴- ECHO CONTROL KNOB: کنترل اکو
- ۱۵- M.BASS: کنترل
- ۱۶- M.MID: کنترل
- ۱۷- M.TREBLE: کنترل
- ۱۸- MICROPHONE 1 & MICROPHONE 2 INPUT JACK: جک ورودی میکروفون ۱ و میکروفون ۲
- ۱۹- MIC VOLUME: کلید تنظیم کاهش/افزایش صدا
- ۲۰- AUX IN: جک ورودی
- ۲۱- USB: جک ورودی
- ۲۲- SD/MMC CARD: جک ورودی کارت حافظه
- ۲۳- DISPLAY SCREEN: صفحه نمایش
- ۲۴- M.DELAY CONTROL KNOB: کنترل تأخیر صدا
- ۲۵- MIC VOLUME CONTROL KNOB: کنترل حجم میکروفون

2

عملکرد پل پشتی:



- ۱- ورودی برق: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت، ۵۰ / ۶۰ هرتز
- ۲- فیوز: ۱۱۰ ولت / ۲۲۰ ولت، مدل V FBA / AC1
- ۳- ورودی صدای خارجی: DVD / TV / AUX
- ۴- آنتن
- ۵ و ۷- کلید روشن / خاموش نور LED
- ۶ و ۸- ترمینال بلندگو

3

ریموت کنترل

- حالت آماده به کار
- MODE (USB/SD/LINE (ورودی صدا)
- موسیقی قبلی / کانال قبلی
- پخش / توقف / تنظیم رادیوFM
- موسیقی بعدی / کانال بعدی
- تکرار
- توقف
- افزایش صدا
- کاهش صدا
- بیصدا
- قطع اتصال بی‌سیم
- شماره‌ها 0 1-9

4

روش استفاده

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.
۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.
۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

۱-سیم برق:

- اطمینان حاصل کنید که سیم برق دستگاه در مسیر رفت و آمد قرار نداشته باشد.
- از قرار دادن اجسام سنگین روی سیم برق خودداری کنید؛ این کار ممکن است باعث آسیب به سیم شود.
- همیشه دوشاخه را از محل آن گرفته و جدا کنید؛ هرگز سیم را نکشید.
- تا حد امکان از استفاده از سیم رابط (افزایش طول) پرهیز نمایید.

۲- تهویه:

- دستگاه باید در محیطی با تهویه مناسب قرار گیرد؛ به طوریکه از هر طرف حداقل ۱۰ سانتیمتر فضای باز وجود داشته باشد.
- دستگاه را با پارچه یا پتو نپوشانید.
- آن را روی تخت، مبل یا فرش قرار ندهید؛ زیرا این کار موجب انسداد جریان هوا و اختلال در تهویه دستگاه می شود.

۳- باز کردن بدنه:

- به هیچ وجه بدنه دستگاه را باز نکنید.
- هیچ قطعه‌ای در داخل آن برای استفاده کاربر وجود ندارد.
- برای تعمیر یا سرویس، حتماً به مرکز خدمات مجاز مراجعه نمایید.

- ۴- اگر دستگاه هرگونه بوی نامطبوع یا دود از خود خارج کرد، فوراً برق دستگاه را قطع کنید. دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش که از آن خرید کرده‌اید ببرید تا تعمیر شود.

5

نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.


۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.



۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



7

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



توجه:

این دستگاه برای برق **AC 110V/220V** با فرکانس **60/50Hz** طراحی شده است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که برق منزل یا محیطی که قصد استفاده از دستگاه را دارید، مطابق با ولتاژ ذکرشده باشد.

8

مشخصات فنی

- Support: TWS / USB / SD / Bluetooth / FM / Recording / LED on / off
- X-Bass Control / 6 BAND Equalizer / Music spectrum LED ligh / BT Disconnect / Microphone Treble Adjust / Microphone Midrange Adjust / Microphone Bass Adjust / Echo AdjustT / Delay Adjust
- Type of Connection: TWS / USB / TF / SD / Bluetooth / FM / AUX / MIC Input / Wireless Microphone
- Bluetooth Version: 5.3
- RMS: 400W
- P.M.P.O: 55000W
- No. of USB Port: 1
- Power Supply: 220V
- Applicable Distance: ≥15
- Frequency: 60Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60db
- Subwoofers Size: 4*12"
- Tweeters Size: 2*3"
- Size:
 - L: 380*420*1093mm
 - R: 380*420*1133mm
- Weight: 60kg
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control
- RGB Light
- With Display

9