


## نصب درایور

۱- لطفاً برای نصب درایور CD را در کامپیوتر خود قرار دهید.



۲- گزینه auto run را انتخاب کرده و نرم افزار را نصب کنید.




۳- بعد از تکمیل نصب، گزینه ری استارت را بزنید.

2

## اتصال سخت افزار

لطفاً آداپتور USB را مستقیماً به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

توجه: توصیه می‌شود برای عملکرد بهتر، هنگام استفاده از کامپیوتر، USB را به درگاه عقبی کیس متصل کنید.




1

تسکو | TSCN

راهنمای استفاده از محصول

TW1010  
Dual Band Wireless  
USB ADAPTER



ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

## مشخصات فنی

- Connection Type: Nano 150Mbps Wireless USB Adapter
- Interface: USB 2.0 High Speed Connector
- Antenna Type: External Antenna
- Working Channel Number: 1~13 (2.4G)
- Wireless Transmit Power: 13-17dBm (Typical)
- Wireless Frequency Limited: 2.412-2.472GHz
- Standards: IEEE 802.11 b.g.n
- Wireless Speed/Data Rate: 11n: Up to 150mbps  
11g: Up to 54mbps  
11b: Up to 11Mbps
- Weight: 13g
- Size: 16\*36\*11mm
- Support Operating System: Win XP/Vista/Linux/Win7/  
Win8/Win8.1/Win10/  
Win11/Mac OS

5

## برای کاربران MAC OS:

۱- روی آیکون وای فای در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.

۲- اتصال SSID را انتخاب کنید.




4

## اتصال به شبکه

برای کاربران ویندوز:

۱- روی آیکون وای فای در taskbar کلیک کنید.

۲- اتصال SSID را انتخاب کنید.



3