

TP 2002 POWER BANK



www.tSCO.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

۱- TP-2002 ۳- دفترچه راهنما

۲- کارت گارانتی ۴- کابل شارژ

معرفی ساختار محصول



1



روش استفاده

۱. یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
۲. پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کند.
- نمایشگر LCD در هنگام شارژ چشمک می‌زند و درصد شارژ را نشان می‌دهد.

2

مشخصات فنی

- || LCD
- || Charge Time: Around 480 Min
- || Battery: Lithium polymer
- || Size: 150*70*29mm
- || Weight: Around 423g
- || Capacity of Battery: 20000mAh/3.7V/74Wh
- || **Output & Input voltage - Current:**
- USB-C Input: 5V/3A-9V/2A
- USB-C Output: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A
- USB-A1 Output: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A-10V/2.25A
- USB-A2 Output: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A-10V/2.25A
- Max Output : 22.5W

5

- * این پاور بانک برای دستگاه‌هایی که شارژ آن‌ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می‌شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.
- اگر پاور بانک پس از اتصال به برق شارژ نمی‌شود، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می‌کنید و کابل به درستی متصل شده است.
- توصیه می‌شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.
- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

4

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

نکات ایمنی

- * اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.
- * ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.
- * دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید. لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده بازیافت کنید.
- * کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.
- * به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.

3