



روش استفاده

- یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
 - پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کند.
- نمایش گر LCD در هنگام شارژ چشمک می‌زند و درصد شارژ را نشان می‌دهد.

2

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

1- TP-1007 ۳- دفترچه راهنما

2- کارت گارانتی ۴- کابل شارژ

معرفی ساختار محصول



1

تسکو | TSCO

راهنمای استفاده از محصول

TP 1007
POWER BANK



www.tSCO.ir

مشخصات فنی

- LCD
- Charge Time: Around 240 Min
- Battery: Lithium polymer
- Size: 82*62*27mm
- Weight: Around 167g
- Capacity of Battery: 10000mAh/3.85V/38.5Wh
- Output & Input voltage - Current:**
- USB-C Input: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
- USB-C Output: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A
- USB-C Cable Output: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A
- Lightning Cable Output: 5V/2.4A
- Max Output : 20W

5

* این پاور بانک برای دستگاه‌هایی که شارژ آن‌ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می‌شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.

- اگر پاوربانک پس از اتصال به برق شارژ نمی‌شود، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می‌کنید و کابل به درستی متصل شده است.

توصیه می‌شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.

- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

4

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

نکات ایمنی

* اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.

* ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.

* دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید. لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده بازیافت کنید.

* کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.

* به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.

3