



For Professional GAMERS




GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find software downloads, register your product, or contact us by phone, chat or email if you have any questions.

<https://service.tSCO.ir/>

GH 5143 PHANTOMUS GAMING HEADSET




محتویات بسته بندی

- GH- 5143
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

اجزا محصول

A تل هدست | I کابل USB (فقط برای تأمین برق نورپردازی)

- B اسپیکر هدست
- C نور پردازی RGB هدست
- D میکروفون هدست
- E بالشتک های گرد سه بعدی گوشی
- F کلید روشن/خاموش میکروفون
- G کلید چرخشی +/- صدا
- H جک 3.5 میلی متری




PACKAGE CONTENT

- GH-5143
- User Manual
- Guarantee Card

WHAT'S INSIDE

A Headset Headband | I USB Cable (only for lighting power supply)

- B Headset Speaker
- C RGB Headset Light
- D Headset Microphone
- E Round 3D draping earmuff
- F Mic On/Off.
- G Volume Knob +/-
- H 3.5MM AUX JACK



APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 195 mm
- Height: 210 mm
- Width: 85 mm
- Weight: 319 g (with cable)

SPECIFICATION

- Type: Over-the-ear wired
- Connection: AUX
- Cable Material: Braided Cable
- Length of Cable: 2.0M±0.15
- LED Lights: RGB Light
- Speaker Dimension: 50mm
- Sensitivity of Speaker: 118±3dB
- Sensitivity of Microphone: -40±3dB
- Impedence of Speaker: 32Ω±15%
- Impedence of Microphone: 2.2K Ω
- Frequency Range of Speaker: 20Hz-20KHz

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands, a gaming Headset, covered by an **18-Month** limited warranty. For more information please visit www.tSCO.ir. To activate your warranty service; Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.

Scan this QR code to activate product warranty service.



Your product's serial number can be found here.



ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۹۵ میلی متر
- ارتفاع: ۲۱۰ میلی متر
- عرض: ۸۵ میلی متر
- وزن: ۳۱۹ گرم (همراه با کابل)

اطلاعات فنی

- نوع: اتصال سیمی روی گوشی
- نوع اتصال: AUX
- جنس کابل: کابل بافته شده
- طول کابل: ۲ متر ± ۱۵ سانتی متر
- نورپردازی: RGB
- ابعاد اسپیکر: ۵۰ میلی متر
- حساسیت اسپیکر: 118±3dB
- حساسیت میکروفون: -40±3dB
- آمپدانس اسپیکر: 32Ω±15%
- آمپدانس میکروفون: 2.2K Ω
- محدوده فرکانس اسپیکر: 20Hz-20KHz

فعال سازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک هدست گیمینگ با ۱۸ ماه گارانتی است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tSCO.ir مراجعه کنید. جهت فعال سازی گارانتی کد QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.



شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.




برای فعال سازی گارانتی کد QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید.

سیستم مورد نیاز

- مناسب برای PS4, PS5, تلنت، Switch, Xbox Joystick
- پشتیبانی از ویندوزهای XP / ۷ / ویندوز ۸ / ویندوز ۸.۱ / ویندوز ۱۰ / ویندوز ۱۱، به صورت ۳۲ و ۶۴ بیتی
- پشتیبانی از دستگاه هایی با رابط ۳.۵ میلی متری

روش کار با محصول

- از متصل بودن کابل USB و جک AUX اطمینان حاصل نمایید.




WHAT'S NEEDED

- Suit for PS4, PS5, Tablet, Xbox Joystick, Switch
- Support the 32-bit and 64-bit Win XP / 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win 11
- Support 3.5mm interface device.

WHAT'S NEEDED


- Make sure the USB cable and AUX jack are connected.




PC/Mac/Mobile



PS4/PS5



Xbox 360 Xbox One Xbox One S Xbox Series X




⚠ Microsoft adapter is just for Xbox 360, and Xbox one, Xbox one S, Xbox Series X just plug and play. When you play with Xbox please mute the TV otherwise sound will come from TV and headset together.


PC/Mac/Mobile



PS4/PS5



Xbox 360 Xbox One Xbox One S Xbox Series X



⚠ آداپتور مایکروسافت فقط برای Xbox 360 است، و برای Xbox One، Xbox One S، Xbox Series X فقط پلاگ اند پلی متصل کنید. زمانی که با Xbox بازی میکنید، لطفاً تلویزیون را بی صدا کنید؛ در غیر این صورت، صدا هم از تلویزیون و هم از هدفون پخش خواهد شد.

Switch



Switch



نکات ایمنی

- برای استفاده هرچه بهتر از محصول **GH-5143** لازم است دستورالعمل های زیر را انجام دهید:
- در صورتی که هدست **GH-5143** به درستی کار نکند لطفاً دستگاه را جدا کرده و با **021) 42435000** تماس بگیرید یا به سایت **service.tSCO.ir** برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.
- لطفاً هدست را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می شود.
- دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید.
- این دستگاه صداهای خارجی اطراف، از پایین ترین سطوح صدا را، فیلتر می کند.
- لطفاً در مواردی که به آگاهی از صدای اطراف نیاز دارید از دستگاه استفاده نکنید.
- گوش دادن به صداهای بسیار بلند در طولانی مدت به شنوایی آسیب می زند.
- بنابراین، استاندارد مقرر درباره محدوده شنوایی، حداکثر صدای 86db برای مدت ۸ ساعت در یک روز توصیه می شود. توصیه می شود در دراز مدت از محدوده مشخص شده برای بالا بردن صدا استفاده کنید...

SAFETY GUIDELINES

- In order to achieve maximum safety while using your **GH-5143** we suggest that you should the following guidelines:
- should you have trouble operating the **GH-5143** properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact **021) 42435000** hotline or go to **service.tSCO.ir** for assistance.
- Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and don't attempt to operate it under abnormal current loads.
- Keep the device away from liquid, humidity or moisture.
- This device isolates external ambient sounds even at low volumes resulting in lowered awareness of your external surroundings.
- Please remove the device when engaging in any activity that requires active awareness of your surroundings.
- Listening to excessively loud volume over an extended period of time can damage your hearing.
- Furthermore, legislation of certain countries permits only a maximum sound level of 86db for 8 hours a day We therefore recommend that you reduce the volume to a comfortable level when listening for prolonged periods of time.

MAINTENANCE AND USE

- The **GH-5143** requires minimum maintenance to keep it in optimal condition. In a month, we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt build-up.
- Do not use soap or harsh cleaning agents.
- To extend your headset's lifespan; We recommend stretching the headset gently apart before placing them over your headspan; We recommend stretching the headset gently apart before placing them over your headspan to minimize headband stress.
- However please avoid overstretching the headset beyond its limits.

نکات نگهداری و مراقبت از دستگاه

- برای نگهداری و مراقبت از **GH-5143** رعایت نکات حداقلی و عادی، کافی خواهد بود. هر ماه یک بار، هدست را جدا کرده یا یک پارچه یا اسفنج نرم کتان پاک کنید.
- از صابون و مواد شیمیایی استفاده نکنید.
- برای افزایش طول عمر دستگاه، لطفاً قبل از قرار دادن هدست روی سر برای جلوگیری از فشار به هدست، آن را کمی کشید و باز کنید.
- لطفاً گوشی های هدست را بیش از حد باز نکنید.