

روشی استفاده

۱. یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
۲. پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کند.
- چراغ LCD در هنگام شارژ چشمک می‌زند و پس از شارژ کامل، چشمک زدن آن متوقف می‌شود.
- نمایش میزان شارژ**
- عدد روی نمایش‌گر میزان شارژ باتری را نشان می‌دهد.
- عدد ۱۰۰ در صورتی که چشمک نزن به معنای شارژ کامل است و عدد ۰۰ نشان از خالی بودن ظرفیت باتری دارد.


2

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- ۱- TP-926 ۳- دفترچه راهنما
- ۲- کارت گارانتی ۴- کابل شارژ

معرفی ساختار محصول




1

تسکو | TSCCO

راهنمای استفاده از محصول

TP 926
POWER BANK



www.tscoco.ir

مشخصات فنی

- || LCD Indicators
- || Charge Time: 6h
- || Battery: Li-Polymer
- || Size: 138*68.8*14.7 mm
- || Weight: Around 220g
- || Capacity of Battery: 10000mAh/3.7V/37Wh
- || **Output & Input voltage - Current:**
- Micro Input: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W)
- Type-C Input: 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W)
- USB A Output: 5V/3A, 5V/4.5A, 4.5V/5A, 9V/2A 12V/1.5A(22.5W)
- Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(20W)
- Max Output: 22.5W

5

- * این پاور بانک برای دستگاه‌هایی که شارژ آن‌ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می‌شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.
- اگر پاور بانک پس از اتصال به برق شارژ نمی‌شود، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می‌کنید و کابل به درستی متصل شده است.
- توصیه می‌شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.
- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

4

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

نکات ایمنی

- * اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.
- * ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.
- * دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید. لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده باز یافت کنید.
- * کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.
- * به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.

3